

液下渣浆泵厂家生产 安徽液下渣浆泵厂家 河北弘源物美价廉

产品名称	液下渣浆泵厂家生产 安徽液下渣浆泵厂家 河北弘源物美价廉
公司名称	河北汉江弘源泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省安国市南阳水泵工业区
联系电话	18730211009 18730211009

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北汉江弘源泵业有限责任公司

河北汉江弘源泵业液下渣浆泵的拆卸要求

液下渣浆泵必须垂直安装在液料池或水槽上面的固定支架上，同时，它的吸入口距离池底部应大于200 mm，出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上。下面我们详细的了解一下它的拆卸要求。

- 1、关闭压出管路中的闸阀，卸掉吐出管上部分法兰的联接螺栓或联接接管。拆掉一段管路，其长度以不妨碍泵的起吊为准。
- 2、松开液下渣浆泵的电机架与电机的联接螺栓，吊去电动机。
- 3、拆下泵体与支架的螺栓，旋掉叶轮。
- 4、拆下中部支架，拉下联轴器。
- 5、拆下轴承体上下轴承盖，即可检查轴承状况。

河北汉江弘源泵业产品采用国际标准设计制造，液下渣浆泵厂家生产，质量标准符合GB/T3216-1989;GB/T5657-1995标准。产品素以优良享誉国内市场，主要产品：DYWS型液下泵、YZ液下渣浆泵、YW液下杂污泵、YH/YHL/YHF型液下泵、NL液下泵、YZ型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、SP型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、ZJL型液下渣浆泵（立式渣浆泵）、QZ潜水渣浆泵、QW潜水渣浆泵、ZJQ型潜水渣浆泵、NSQ型潜水渣浆泵、PNL型泥浆泵、自吸式油泵、自吸式离心泵、自吸无堵塞排污泵、锅炉给水泵、不锈钢液下泵、耐酸液下泵、耐腐蚀液下泵、潜污泵、吸砂泵、抽砂泵、潜水吸砂泵、潜水抽砂泵、砂浆泵、潜水砂浆泵、泥浆泵、液下泥浆泵、立式泥浆泵、潜水泥浆泵、液下砂浆泵、立式砂浆泵、，安徽液下渣浆泵厂家，耐磨泵、液下耐磨泵、立式耐磨泵、潜水耐磨泵、不锈钢潜污泵、立式不锈钢泵、液下不锈钢泵、自吸泵等30多个系列，1000多个规格供用户选用。产品广泛用于城市给排水、采暖，制冷、循环，增压，补水，消防，排污，矿用，石油、化工、造纸、纺织等行业。

液下渣浆泵是立式单级单吸悬臂式离心泵结构，叶轮为半开式叶轮，在叶轮吸入边延伸处设有搅拌叶片。主要用于环保、市政工程、造纸业、水泥厂、食品厂、印染等行业抽吸浓液、稠油、油渣、污浊液、泥浆、灰浆、流砂及城市排污沟道的流动污泥，以及含有泥砂渣物的流体和有腐蚀性液体。那么你知道它在三伏天使用时的妙招有哪些呢？1、三伏天使用过程中，泵每天加少量高温润滑脂，千万不要加多，加多后加大泵的运行负担，运行温度高。2、在开启液下渣浆泵时，检查管路是否通畅，电机线路是否接对（正转方向），电机功率大的配好电控装置。

3、停泵后冲洗泵的流路，液下渣浆泵厂家询价，把料浆冲洗衣干净，下次用泵时不至于料浆凝固堵塞。

4、如果您的液下渣浆泵流量扬程小于所需，液下渣浆泵厂家选型，那您就需要更换过流部件了。

液下渣浆泵的启动与停止：

1、观察泵的安装基础是否已经稳固，所有各部件螺栓是否拧紧。2、检查泵轴向间隙是否已经调整好(扳动联轴器无摩擦声即可)3、油标注入钙基黄油。4、检查电机旋转方向是否正确。5、起动电机，打开压力表旋塞，当泵以全转数工作时，调节闸阀开度到需要范围。6、泵停止工作时，应先停止电动机，然后闭上压力表旋塞。7、泵长期停止运行时，应将泵拆开，擦拭干净，涂上防锈油妥善保存。

液下渣浆泵厂家生产-安徽液下渣浆泵厂家-河北弘源物美价廉由河北汉江弘源泵业有限责任公司提供。河北汉江弘源泵业有限责任公司（hbhjhy.com）为客户提供“新型陶瓷渣浆泵,脱硫泵,砂砾泵,潜水渣浆泵,抽沙泵”等业务，公司拥有“河北弘源”等品牌。专注于离心水泵等行业，在河北石家庄有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王丁宁。同时本公司（www.hbhytlb.com）还是从事河北潜水渣浆泵，潜水渣浆泵价格，潜水渣浆泵批发的厂家，欢迎来电咨询。