

液化气卸车鹤管

产品名称	液化气卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液化气鹤管通常安装地面上，末端与槽车是铜快速接头连接。液化气鹤管分为液化气装车鹤管,液化气卸车鹤管。

液化气鹤管主要材质：

1. 管道：304；球阀：304；快速接头：铜
2. 旋转接头：外圈45钢，内圈304，法兰304
3. 主密封圈：PTFE，骨架304
4. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
5. 输送介质：液化气
6. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
7. 接车形式：铜快速接头

液化气卸车鹤管特点

1. 鹤管旋转接头及带弹性卡的密封圈可以使装卸介质不泄漏；
2. 随遇平衡的弹簧缸平衡器使装卸臂操作轻便、省力；
3. 装卸过程中，在槽车正常移动范围内与槽车随动；
4. 装卸臂收容状态时，锁定与槽车行进方向平行，占用空间小；
5. 结构合理，满足合理的包络范围。

液化气鹤管旋转接头的维修与保养:

1. 每次装卸车过程中，检查各旋转接头是否泄露，如果有泄露及时更换密封圈。
2. 每月检查一次紧固件是否松动，如有松动请及时紧固。
3. 每季度更换旋转接头和密封圈。
4. 每季度用油枪向旋转接头滚道内注入润滑脂。
5. 每半年对槽车流体装卸管外观进行检查，对表面生锈或油漆有损伤的地方进行修补。
6. 平衡系统的调节可参照说明书自行调节，请不要随便将弹簧钢拿下，更不要将弹簧钢割开或锯开。