

卧式机械水表厂 河北卧式机械水表 慧泽水表

产品名称	卧式机械水表厂 河北卧式机械水表 慧泽水表
公司名称	山东慧泽仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头柳河村
联系电话	18669966505

产品详情

如何解决水表倒转？

在日常生活中用到的水表分为两大类，一类是普通机械水表、防滴漏水表等；第二类是智能IC卡水表，卧式机械水表供应商，远传水表等。因为智能水表的防倒转性能都非常好，所以水表倒转现象主要出现在普通水表。先说水表倒转中的人为因素，水表倒转是人为造成的，解决方法也很简单，卧式机械水表生产厂家，只要将水表拆卸下来反着安装就可以了。反着安装水表会使水表读数倒着走，造成水表计量上的巨大误差，这也是目前偷漏水费最直接的一种方法。

普通机械水表的压力损失产生的原因主要是由于：当水以一定的流速进入水表内之后，受到了水表内部各个部件的阻碍，水流发生多种变化，这种变化时目前无法掌握的。当水经过在水表内部的变化之后，从水表出水口流出的时候与进水口时已经发生了变化，因为在这个过程中产生了一定量的损耗，产生了一个压力差。压损当然是越小越好，这关系到水表的稳定性。

水表安装注意事项：

- 1、选择水表口径不仅要考虑安装地点的管道直径，还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表，以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。不能单纯以管道直径来确定水表口径。
- 2、水表安装位置应选择方便拆装和抄表的地方，卧式机械水表厂，并应防止曝晒和冰冻的污染。同时，安装水表前应装有阀门，以便断水拆装水表。
- 3、安装时，应除去管道内的麻丝、沙石等杂物，再安装水表，以防止水表损坏或发生故障。
- 4、按安装要求，度盘或铭牌上的H代表水平安装，V代表垂直安装。标度盘不得朝下或倾斜，表壳上的箭头方向应与水流方向一致。水表与上、下游直管段要同轴安装，同时直管段应保证表前10倍水表口径

，表后5倍水表口径，以免计量不准。

5、水表安装の場合，必须考虑现场使用的水压和水温都在水表的zui大使用压力和蕞大使用温度之内。冷水水表如果安装在锅炉等使用热水的场所，应防止热水回流烫机芯。

6、水表在运输或安装过程中，河北卧式机械水表，应禁止扔、碰、摔砸和野蛮作业。

7、水表在长期使用中会出现表内生锈、结垢，管道内杂质、铁锈等杂物会堵塞水表滤水网或进入水表内影响计量。国家规定水表使用期限为6年，此时建议更换水表或对旧水表进行重新清洗、检测。

卧式机械水表厂-河北卧式机械水表-慧泽水表(查看)由山东慧泽仪表科技有限公司提供。卧式机械水表厂-河北卧式机械水表-慧泽水表(查看)是山东慧泽仪表科技有限公司(www.zhinengbiaocj.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜庆秀。