

北京昆仑海岸NWSF-9W1温湿度变送器

产品名称	北京昆仑海岸NWSF-9W1温湿度变送器
公司名称	北京昆仑海岸科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京昆仑海岸 型号:NWSF-9W1 供电:24VDC
公司地址	北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8层
联系电话	010-82671108 15810545517

产品详情

北京昆仑海岸NWSF-9W1专用型RS-485通讯温湿度变送器安装步骤：

- 1、按下开盖键，打开变送器，根据上图的安装孔，选取螺丝，将变送器后盖固定在墙面（标准86接线盒安装）；
- 2、根据电路板的标识，用电缆线连接到端子上，然后接采集设备；

北京昆仑海岸NWSF-9W1普通型温湿度变送器安装位置：

- 1、变送器应尽量垂直放置，安装时，保证传感器在变送器的下方（变送器上的字体为正方向）；
- 2、安装高度为人体坐高或主要要求测量的环境区域。

北京昆仑海岸NWSF-9W1普通型温湿度变送器安装注意事项：

- 1、避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。

2、安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门。

3、尽量远离大功率干扰设备,以免造成测量的不准确,如变频器、电机等。

五.北京昆仑海岸JWSL-9W1温湿度变送器-86盒式壁挂安装昆仑海岸传感器使用

1、仔细检查,确保接线正确后,网络输出时:

通过 485 转换模块接 PC 机串口,接通 DC 24V

或 12V 电源,可通过测试软件查看温湿度值;

模拟输出时:接通 DC 24V 或 12V 电源,用

万用表测量时就会测量出对应的电流或电

压值。(详见通讯附录)

2、如想拆卸变送器,必须先断开电源,然后进行拆卸。

3、此变送器为室内型,变送器内部避免有水进入,以免造成损坏。

六.北京昆仑海岸JWSL-9W1温湿度变送器-86盒式壁挂安装昆仑海岸传感器注意事项

1、使用前请认真阅读本说明书,确保接线正确。任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏。

2、避免在易于传热且会直接造成与待测区域

3、防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感

器，勿在结露、极限温度环境下长期使用。

请勿进行冷、热冲击。

七、保养

1、变送器长时间使用会产生偏移，为保证测量准确度，每年校准1次。

八、北京昆仑海岸JWSL-9W1温湿度变送器-86盒式壁挂安装昆仑海岸传感器运输、存储

1、变送器尽量避免震动，轻拿轻放。

2、长时间存储条件：10 ~ 40 ；20%RH ~ 50 %RH。

九、北京昆仑海岸JWSL-9W1温湿度变送器-86盒式壁挂安装昆仑海岸传感器开箱检查

1、打开包装后，检查变送器是否完好。

2、变送器1支，说明书1份，合格证1张。 十、故障分析与排除

1、模拟输出时，如变送器输出为0，或输出值不再量程之内，请检查接线是否正确，是否牢固。

2、网络输出时，如变送器通讯不上，请检查接线是否正确，是否牢固；通讯测试软件是否正确（串口，波特率，数据位，停止位校验方式，采集周期，流量控制 出厂默认为：com1，9600，8，1，n，1000，无）