

江苏平板拖车 金诚平板拖车 飞翼式平板拖车

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 江苏平板拖车 金诚平板拖车 飞翼式平板拖车 |
| 公司名称 | 山东金诚工矿设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁长沟工业园 |
| 联系电话 | 15254758787 |

产品详情

平板拖车的主要尺寸介绍

平板拖车的主要尺寸包含以下各项：

1.车辆全长

主要指车辆两头车构造舍内旁边面之间的距离。用此长度来计算列车长度。跟着生产技术水平进步，车辆长度日益加长，但遭到车辆在曲线傻瓜偏量和生产运用条件的约束，所以一般车辆全长都在26米以下。

2.平板拖车车辆定距

如前所述，基本上决定于车辆全长，它关于车来个在曲线上的偏移量和车体结构强度有密切关系，一般车体长度与车辆定距之比为1.4左右。

3.车体厂宽高：分为车体外部长，宽高和车体内部长宽高。要根据车辆运用的需求，对车体载货部分的尺寸分别有必定的要求。

4.车辆极大宽度：车辆极大宽度是极宽部分的尺寸，车辆极大高度指车辆顶部极高点钢轨水平之间的距离。

平板拖车保养简介

平板拖车的相关保养知识简介：

- 1、平板拖车在柴油机停机前，应在怠速工况下运转3~5min，使增压器转速下降、温度降低，并测听增压器运转声音。如发现异常应停机检查。如增压器转子转动不灵活有卡滞或磨损声，支腿式平板拖车，须送有条件的维修站修理。
- 2、平板拖车每工作500h或是30000km后，应检查增压器转子轴上的间隙，并清除压气机涡轮壳及转子叶片上的灰尘和积炭。此时要把涡轮增压器从柴油机上拆下来，更换增压器排气管之间的金属垫片。不允许采用机械的方法去除转子部件上的积垢，而要用气油或其它清洗铝制零件的洗涤液。
- 3、平板拖车增压器压气机锁紧螺母不能进行拆卸，否则将破坏增压器转子的动平衡，引起增压器损坏。
- 4、不要使任何已拆下的涡轮增压器的旋转零件损坏或受力变形，否则会影响平板拖车涡轮的平衡。同样也不能损坏任何橡胶密封件。
- 5、平板拖车增压器与进、排气管的连接严密不能漏气，如果排气管和废气涡轮之间漏气，飞翼式平板拖车，增压器效率将大大降低，柴油机排气温度将急剧升高而损坏气门和增压器。
- 6、新机起动之前，须对增压器和增压器机油滤清器注满清洁机油，以保证柴油机一起动，增压器轴承即能获得润滑。汽车行驶8000~10000km后，须更换增压器机油滤清器滤芯。

平板拖车也被称之为全挂拖车，其不同于全挂车，平板拖车的底盘比全挂车的底盘低得多。在设备搬运中，平板拖车也会被用于拖运较重的设备、零散件等等，也是不可或缺的设备搬运装备之一。

平板拖车的种类

按照使用功能，可以将平板拖车分为四类。一是港口和工矿用平板拖车，这类拖车的特点是长度长、载重大、抗弯能力强。二是四轮转向平板拖车，这种拖车的转弯半径小，适合在一些空间不充裕的企业内使用。三是超低平板拖车，这种拖车的底盘很低，距离地面往往不超过50厘米，江苏平板拖车，方便叉车可以直接从拖车上卸货。四是散货平板拖车，这种平板拖车主要用于短途散货的中转，多个拖车可以连接在一起使用，多用于火车站、场站、托运站、快递公司等。

平板拖车在设备搬运中的应用

在设备搬运中，四类不同的平板拖车都用使用。对于一些无法拆解的大型机器设备，会使用港口用平板拖车进行搬运。另外，这种平板拖车经过运输部门批准，是具备在公路行驶的条件，因此，大型设备的中长途公路运输，也可以使用这种平板拖车进行。

如果是在厂区内进行设备的中转、搬运，厢式平板拖车，也可能会使用到四轮转向平板拖车，与全挂车相比，四轮转向平板拖车的转向半径可以减少20%。而包括小型设备搬运、散货搬运，苏州搬运公司会使用到超低平板拖车或者散货平板拖车。

江苏平板拖车-金诚平板拖车-飞翼式平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司（pingbantuoche.tz1288.com）是一家从事“厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金诚”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金诚平板拖车在堆垛搬运机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！