

发那科系统配件 发那科伺服 发那科驱动器 发那科编码器

产品名称	发那科系统配件 发那科伺服 发那科驱动器 发那科编码器
公司名称	上海隆锐数控机床有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:FANUC/发那科 型号:A16B-2202-0750 功率:1 (KW)
公司地址	青浦区重固镇北青公路9138号2231室
联系电话	13761399606 13501816344

产品详情

品牌	FANUC/发那科	型号	A16B-2202-0750
功率	1 (KW)	额定电压	1 (V)
产品认证	日本发那科	速度响应频率	1 (KHz)
适用电机	数控机床		

a16b02202-0421

a20b-1006-0161

a20b-2001-0931

a16b-2202-0770

a16b-2202-0542

a20b-2001-0890

a16b-2202-0500

a20b-2001-0750

驱动器上板a20b-2001-0930

驱动板上板a20b-1000-0220

驱动板上板a20b-1003-0090

驱动器底板a16b-2202-0743

驱动器底板a16b-2202-0181

驱动板a20b-0009-0320

驱动板a16b-1200-0230

驱动板a20b-1003-0081

主轴驱动板a20b-1000-0691

主轴驱动器控制板a16b-2203-0500

主轴驱动器底板a16b-2202-0680

主轴控制板a20b-1000-0693

主轴定位板a20b-0009-0520

10m主板a16b-1010-0041

11m主板a16b-1010-0321

驱动器a02b-0168-b012

驱动器a06b-6047-h002

驱动器a06b-6058-h012

驱动器a06b-6058-h003(a20b-1003-0030)

驱动器a06b-6058-h004(a20b-1003-0090)

驱动器a06b-6058-h005(a20b-1003-0090)

伺服器a06b-6093-h112

伺服器a06b-6047-h202

驱动器工控板a16b-2201-0880

主轴驱动器a06b-6044-h007

主轴驱动主板a20b-0009-0533

主轴定位板a20b-0008-0240

主轴控制上板a16b-2201-0440

主轴控制板a20b-2000-0220

nc电源a16b-1212-0100

nc电源a16b-1210-0510

nc电源a16b-1212-0531

nc电源a16b-1212-1101

nc电源a16b-1211-0850

nc电源a16b-1310-0010

显示器a61l-0001-0092

显示器晶体toshiba e8069pda

mdi n860-3117-r0101

储存卡a02b-0076-k002

axes control a16b-1211-0273

驱动器 系列a06b-6093-h111

驱动器 板a20b-2100-0132

驱动器s系列a16b-1100-0330

驱动器s系列a20b-1003-0861

驱动器s板上的小板a20b-2000-0140

驱动器 系列主板光纤a20b-2100-0253

流水线机器i/o板po-6498 e9803b

流水线机器主板pc-b386 98imah-02

0m主板a20b-2002-0650

0mi/o板a16b-1212-0220

0m记忆板a16b-1212-0210

0m轴卡a16b-2200-0360

0m显示器a61l-0001-0093

0m按键板a86l-0001-0125

0m系统a02b-0098-b511

0m主板a20b-2000-0170

0mi/o板a16b-1210-0220

0m记忆板a16b-2201-0100

0m图型卡a16b-1211-0903

15m电源a16b-1212-0110

15m轴卡a16b-2200-0300

15m轴卡a16b-2200-0250

15m底板a16b-1212-0360

面板a05b-2115-6004

6m底板a20b-1004-0590

6m系统a02b-0053-b501

6m主板a20b-0008-0200

6mi/o板a20b-0008-0640

6m显示卡a20b-0007-0070

6m电源a20b-0008-0010

6m主板a20b-0008-0410

3m主板a16b-1000-0010

3m主板a20b-0009-0930

15mmat cpu a16b-2200-0200

15mi/o板a16b-1211-0170

15m放大器a06b-6058-h333(a20b-1003-0861 a16b-1100-0330)

15m放大器a06b-6058-h331(a20b-1003-0861 a16b-1100-0330)

fuji接触器a58l-0001-0337

fuji断路器fmc-oasz42b

厚模dv30 fa8150a 5a1

厚模a-rv052 fa8112 4j3

厚模a-rv062 fa8113 4g3

厚模dv46 ha126594f17

厚模dv47 fa8436 1b1

厚模a-rv052 ct1183a

厚模af32 ad124205f07

厚模dv30101mc31

厚模kv1303 t0038kci

伺服电机a06b-0373-b175

伺服电机a06b-0573-b077

伺服电机a06b-0152-b075

伺服电机a06b-0123-b075

伺服电机a06b-0502-b031

伺服电机a06b-0162-b175

伺服电机a06b-0143-b676

伺服电机a06b-0345-b231

伺服电机a06b-0319-b241

马达a06b-0144-b075

马达a06b-0112-b103

马达a06b-0116-b275

马达a06b-0116-b204

马达a06b-0116-b203

马达a06b-0116-b855

马达a06b-0116-b103

马达a06b-0116-b075

马达a06b-0227-b300

马达a06b-0268-b100

编码器a860-0360-b511

编码器a290-0561-v531(a860-0320-t111)

编码器a860-0326-t101

编码器a860-0315-t102

编码器a901-0001-0540

编码器a860-0304-t112

编码器a860-0304-t113

编码器a290-0601-t804

编码器a290-0561-v532

编码器a860-0365-v501

编码器a860-0360-v511 (a860-0360-t211)

编码器a860-2000-t301

编码器a860-2000-t901

编码器a860-0365-t001

编码器a860-2020-t301

编码器a860-0340-t241

编码器a860-0370-t301

编码器a860-0346-t241

编码器a860-2014-t301

编码器a860-0346-t041

编码器a860-0350-t201

编码器a860-2000-t201

编码器a860-2001-t301

编码器a860-0360-v500

编码器a860-2010-t341

编码器a860-0370-v502

编码器a860-0316-t041

编码器a860-2360-v501

编码器a860-0305-v501

编码器a860-0360-t001

编码器a860-0360-v501

编码器a860-2001-t321

编码器a860-0356-x001

编码器a860-0360-t201

编码器a860-0356-x010

编码器a860-2000-x021

主板a16b-2202-0420

主板a871-0001-0016

主板a16b-2200-0843

rom板a20b-0008-0480

rom板a20b-0008-0440

手轮(4轴) a860-0202-t001

手轮(2轴) a860-0203-t010

手轮(4轴) a860-0202-t004

固定式脉冲a860-0201-t002

okuma固定式脉冲e3051-977-013

记忆板a16b-1210-0381

记忆板a16b-1210-0381

记忆板a16b-2201-0100

i/o板a20b-2000-0670

i/o板a16b-1210-0322

i/o板a16b-1210-0322

i/o板a16b-2201-0070

i/o板(上) a20b-1000-0940

i/o板(下) a20b-1000-0950

远程i/o a20b-2000-0670

i/o板a20b-0008-0540

i/o板a20b-0010-0100

外接i/o板a16b-1212-0540

i/o板a16b-2201-0480

i/o板a16b-2200-0431

i/o板a16b-1210-0950

i/o板a16b-1211-0940

驱动器底板a16b-2202-0743

驱动器侧板a20b-2100-0253

驱动器侧板a16b-2001-0930

驱动板a06b-6050-h005(a20b-1000-0560)

驱动板a06b-6047-h003(a20b-0009-0320)

驱动板a20b-1000-0560

驱动板a20b-0007-0360

驱动板a20b-0007-0361

轴卡a16b-1210-0970

轴卡a16b-2200-0210

轴卡a16b-2200-0855

轴卡a16b-2200-0390
轴卡a16b-2200-0250
轴卡a16b-1210-0970
显卡a20b-0008-0430
10m系统a05b-2022-c001
电路板a06b-1000-0770
存储器板a871-0001-0084
轴卡a16b-1210-0970
电路板a16b-1210-0020
电路板a16b-1210-0270
电路板a16b-1210-0300
系统a02b-0259-b501
主板a16b-3200-0260
轴卡a20b-3300-0121
电路板a20b-3300-0071
电路板a20b-3900-0042
电路板a20b-3900-0080
显示器a611-0001-0086
晶体230btb (qb)
按键板a20b-1001-0711
感应头a20b-9001-0800
感应头a20b-9000-0300
感应头a20b-2002-0310
感应头a20b-2003-0310
主轴板a20b-0009-0530
隔离放大器a761-0300-0035

隔离放大器a44l-0001-0094

面板a058-2115-6004

面板a20b-0007-0030

机械手系统a05b-2300-c003

编码器a860-0356-t103

编码器a860-0356-t101

电机a06b-0212-b400

电机a06b-0212-b100

电机a06b-0215-b100

手轮a860-0202-t004

om全键面板a02b-0091-c052

马达（含编码器）a06b-0113-b018

编码器a860-2000-t301

编码器a860-2020-t301

编码器a860-2000-t321

编码器a860-0310-t022

编码器a860-0300-t001

编码器a860-0300-t003

编码器a860-0300-t002

编码器a860-0346-t101

编码器a290-0561-569

感应头a20b-2002-0300

伺服马达a06b-0235-b605

伺服马达a06b-0061-b103

伺服马达a06b-0205-b200

伺服马达a06b-0238-b605

风扇a90l-0001-0444

风扇a90l-0001-0443

风扇a90l-0001-0515

风扇a90l-0001-0519

风扇a90l-0001-0317

风扇a90l-0001-0284

风扇a90l-0001-0533

风扇a90l-0001-0491

风扇a90l-0001-0718

伺服器s系列a06b-6058-h006

伺服器s系列a06b-6058-h011

编码器ts5645n122

编码器ts5212n557

驱动器下板a20b-1003-0082

感应头a20b-2001-0590

感应头a20b-9000-0500

感应头a20b-9001-0780

编码器a860-0360-t101

编码器a860-0314-t111

系统电缆线lxt-fks-1-1直/8m(a660-2005-t506)

伺服器a06b-6093-h151

马达a06b-0157-b077

编码器a860-2014-t301

编码器a860-0316-t001

马达a06b-0112-b077

显示器a61l-0001-0076

线路板a20b-2900-0442

线路板a20b-2900-0450

线路板a20b-2900-0430

线路板a20b-2900-0480

线路板a20b-2900-0501

线路板a20b-2200-0855

线路板a20b-2900-0160

线路板a20b-2900-0380

显示器a61l-0001-0072

编码器a860-0320-t011

编码器a860-0320-t111

风扇a90l-0001-0515

伺服驱动器a06b-6066-h004

伺服驱动器a06b-6066-h244

驱动器a06b-6058-h011

驱动底板a20b-1003-0080

驱动底板a20b-1003-0082

驱动上板a20b-1003-0090

电机a06b-0115-b275

线路板a20b-0902-0371

线路板a20b-2002-0531

线路板a20b-2902-0210

线路板a20b-2902-0070

线路板a20b-2900-0540

线路板a20b-2001-0670

线路板a16b-2201-0892

线路板a20b-8000-0820

线路板a20b-9001-0610

线路板a16b-3200-0400

线路板a16b-2203-0292

线路板a16b-2201-0030

线路板a20b-9001-0611

线路板5405790

驱动器a06b-6114-h103

驱动上板a20b-2100-0740

驱动底板a16b-2203-0691

伺服电源板a20b-2101-0390

伺服电源板a20b-2100-0762

伺服电源板a16b-2202-0421

伺服电源板a16b-2202-0420

伺服电源底板a16b-2203-0620

伺服电源板a20b-1006-0470

伺服控制板a20b-2100-0741

固定手轮

i/o板a16b-1210-0321

pc cassettea a02b-0076-k001

伺服器（2个底座）a06b-6047-h001

伺服控制板a20b-0009-0320

主板a16b-1000-0010

马达a06b-0213-b100（a860-2000-t301）

马达a06b-0377-b501（a860-0370-t002）

感应头a20b-9001-0780

感应头a20b-2003-0311

感应头a20b-2003-0310

感应头109-0699-4b02-03 (sh2-256-5-1n)

感应头109-0699-4b02-02

编码器a860-0365-t101

编码器a860-0326-t102

编码器a860-0315-t101

编码器a860-0316-t101

编码器a860-0360-t001

编码器a860-0356-t101

编码器a860-0346-t141

编码器a860-0315-t102

编码器a860-0360-t201

编码器a860-0370-v501(a860-0370-t201)

编码器a860-0320-t011

编码器a860-0320-t111

编码器a860-0370-t002

编码器a860-0360-t001

编码器a860-0370-v501

编码器a860-2000-t321

编码器a860-2000-t301

编码器a860-2014-t301

编码器a860-0360-v501 (a860-0360-t201)

主轴定位bko-c1730h01

线路板a20b-2002-0030

power unif a14b-0082-b202

伺服器a06b-6093-h151

驱动板a06b-6052-h003

驱动上板a16b-1100-0080

驱动底板a16b-1100-0092

驱动板a06b-6047-h002 (a20b-0009-0320)

驱动上板a20b-0009-0320

电路板a20b-1000-0560

伺服器a06b-6093-h151

驱动板a06b-6052-h003

驱动上板a16b-1100-0080

驱动底板a16b-1100-0092

驱动板a06b-6047-h002 (a20b-0009-0320)

驱动上板a20b-0009-0320

电路板a20b-1000-0560

手轮a860-0201-t001

手轮a860-0203-t001

电路板a20b-8100-0661

电路板a20b-2101-0051

编码器a860-0309-t302

编码器a860-2005-t301

编码器n564058 (无型号)

马达a06b-0116-b202

马达a06b-0314-b003 (a290-0661-v503 a860-0304-t113)

电路板a20b-2101-0042

电路板a20b-8200-0395

电路板a16b-1010-0331

驱动器a06b-6058-h332(a16b-1100-0330)

感应头a20b-2003-0311

厚模af19

厚模dv44

厚模dv45

电路板a20b-1003-0010

电路板a20b-2100-0762

电路板a16b-2203-0660

电路板a16b-2202-0752

电路板a20b-2002-0041(a20b-2002-0031)

电路板a20b-2100-0250

电路板a16b-2203-0637

电路板a16b-1210-0340

电路板a16b-2200-0660

电路板a20b-2002-0031

电路板a16b-1200-0800

电路板a16b-1100-0330

okuma mps10驱动电源控制板psb-1006-2104-036-120

电路板a20b-3300-0032

电路板a16b-2202-0420

电路板a20b-2100-0761

电路板a20b-2100-0913

电路板a20b-3300-0032

驱动板a16b-2202-0752

驱动板a16b-2202-0772

驱动板a16b-2202-0682

驱动板a16b-2202-0612

驱动板a16b-2203-0803

驱动板a16b-2203-0653

驱动板a16b-2203-0592

电路板a16b-2202-0421

电路板a16b-2202-0423

驱动板a16b-2202-0750

驱动板a16b-2202-0956

驱动板a16b-2202-0774

驱动板a16b-2202-0661

驱动板a16b-2203-0815

电路板a20b-2101-0050

电路板a16b-2202-0775

电路板a16b-2202-0770

电路板a20b-2101-0392

电路板a16b-2100-0762

电路板a20b-2002-0041

电路板a20b-2101-0070

电路板a20b-2100-0800

电路板a20b-2101-0091

驱动板a16b-2202-0780

驱动板a16b-2202-0740

驱动板a16b-2203-0994

电路板a20b-2101-0390

电路板a20b-1006-0470

驱动板a16b-2203-0995

驱动板a16b-2203-0992

电路板a16b-2202-0762

电路板a16b-2202-0951

电路板a16b-2200-0210

nc电源a16b-1211-0890

nc电源a16b-1212-0110

nc电源a16b-1212-0100

nc电源a16b-1210-0510

编码器a290-0561-v531 (a860-0320-t111)

编码器a860-0360-t001

马达a06b-0116-b403

马达a06b-0220-b001 (a860-2005-t301)

电源a20b-1002-0680

0t主板a16b-1010-0286

6m i/o板a20b-0007-0040

6m i/o板a20b-0008-0540

风扇a90l-0001-0516

手轮a860-0201-t001

手轮a860-0203-t012

i/o a03b-0819-c161

i/o a03b-0819-c151

马达a06b-0162-b175 (a860-0360-v501)

感应头109-0699-4b02-02

感应头109-0699-4b02-02

感应头a20b-9001-0800

驱动器a02b-0166-b001

电源板a20b-1001-0960

主板a16b-2201-0630

sif卡a20b-2900-0380

dsm卡a20b-2900-0160

sca卡a20b-2901-0480

cpu卡a20b-2901-0500

ram卡a20b-2902-0331

ine卡a20b-2901-0660

i/o板a20b-2000-0670

cf卡53rst 256kb

注油器302fw-t6

15m系统主板a16b-1212-0360

电源a16b-1212-0110

记忆板a16b-2200-0211

记忆板a16b-2200-0200

i/o板a16b-1212-0120

i/o板a16b-1211-0170

主板a16b-2200-0250

轴卡a16b-1211-0820

感应头a20b-2003-0311

感应头a20b-2003-0310

感应头a20b-2002-0310

感应头a20b-2003-0311

0m i/o板a16b-1211-0301

6m i/o板a20b-0008-0540

0m大主板a16b-1010-0286

6m主板a16b-1000-0010

系统电源a14b-0067-b002

电路板a20b-2100-0252

电路板a20b-2100-0251

驱动器底板a20b-1006-0481

驱动器侧板a16b-2202-0432

i/o a03b-0807-c113

nc电源a16b-1211-0890

nc电源a16b-1212-0110

nc电源a16b-1211-0850

nc电源a16b-1210-0560

nc电源a16b-1210-0510

nc电源a16b-1212-0100

小电机a06b-0116-b203

马达a06b-0314-b069 (290-0561-v569 a860-0340-t001)

马达a06b-0514-b072 (a860-0346-t141)

马达a06b-0313-b005 (a860-0315-t102)

马达a06b-0512-b301 (a860-0304-t111)

马达a06b-0314-b002 (a290-0561-v502 a860-0304-t112)

马达a06b-0564-b084 (a860-0346-t241)

马达a06b-0314-b032 (a290-0561-v532 a860-0320-t112)

马达a06b-0314-b010 (a860-0316-t101)

马达a06b-0314-b006 (a860-0315-t103)

马达a06b-0512-b002 (a290-0561-v502 a860-0304-t112)

马达a06b-0514-b002 (a860-0304-t112)

马达a06b-0514-b004 (a860-0315--t101)

马达a06b-0313-b074 (a860-0356-t101)

马达a06b-0314-b031 (a860-0320-t111)

马达a06b-0314-b043 (a860-0326-t301

马达a06b-0514-b155 (a860-0346-t141)

编码器a860-0304-t111

编码器a860-0320-t113

编码器a290-0561-v532 (a860-0320-t112)

伺服电机a06b-0152-b075

伺服电机a06b-0123-b075

伺服电机a06b-0502-b031

伺服电机a06b-0162-b175

伺服电机a06b-0143-b676

伺服电机a06b-0345-b231

伺服电机a06b-0319-b241

马达a06b-0144-b075

马达a06b-0112-b103

马达a06b-0116-b275

马达a06b-0116-b204

马达a06b-0116-b203

马达a06b-0116-b855

马达a06b-0116-b103

马达a06b-0116-b075

马达a06b-0227-b300

马达a06b-0268-b100

编码器a860-0360-b511

编码器a290-0561-v531(a860-0320-t111)

编码器a860-0326-t101

编码器a860-0315-t102

编码器a901-0001-0540

编码器a860-0304-t112

编码器a860-0304-t113

编码器a290-0601-t804

编码器a290-0561-v532

编码器a860-0365-v501

编码器a860-0360-v511 (a860-0360-t211)

编码器a860-2000-t301

编码器a860-2000-t901

编码器a860-0365-t001

编码器a860-2020-t301

编码器a860-0340-t241

编码器a860-0370-t301

编码器a860-0346-t241

编码器a860-2014-t301

编码器a860-0346-t041

编码器a860-0350-t201

编码器a860-2000-t201

编码器a860-2001-t301

编码器a860-0360-v500

编码器a860-2010-t341

编码器a860-0370-v502

编码器a860-0316-t041

编码器a860-2360-v501

编码器a860-0305-v501

编码器a860-0360-t001

编码器a860-0360-v501

编码器a860-2001-t321

编码器a860-0356-x001

编码器a860-0360-t201

编码器a860-0356-x010

编码器a860-2000-x021

主板a16b-2202-0420

主板a871-0001-0016

主板a16b-2200-0843

rom板a20b-0008-0480

rom板a20b-0008-0440

手轮(4轴) a860-0202-t001

手轮(2轴) a860-0203-t010

手轮(4轴) a860-0202-t004

固定式脉冲a860-0201-t002

okuma固定式脉冲e3051-977-013

记忆板a16b-1210-0381

记忆板a16b-1210-0381

记忆板a16b-2201-0100

i/o板a20b-2000-0670

i/o板a16b-1210-0322

i/o板a16b-1210-0322

i/o板a16b-2201-0070

i/o板(上) a20b-1000-0940

i/o板(下) a20b-1000-0950

远程i/o a20b-2000-0670

i/o板a20b-0008-0540

i/o板a20b-0010-0100

外接i/o板a16b-1212-0540

i/o板a16b-2201-0480

i/o板a16b-2200-0431

i/o板a16b-1210-0950

i/o板a16b-1211-0940

驱动器底板a16b-2202-0743

驱动器侧板a20b-2100-0253

驱动器侧板a16b-2001-0930

驱动板a06b-6050-h005(a20b-1000-0560)

驱动板a06b-6047-h003(a20b-0009-0320)

驱动板a20b-1000-0560

驱动板a20b-0007-0360

驱动板a20b-0007-0361

轴卡a16b-1210-0970

轴卡a16b-2200-0210

轴卡a16b-2200-0855

轴卡a16b-2200-0390

轴卡a16b-2200-0250

轴卡a16b-1210-0970

显卡a20b-0008-0430

10m系统a05b-2022-c001

电路板a06b-1000-0770

存储器板a871-0001-0084

轴卡a16b-1210-0970

电路板a16b-1210-0020

电路板a16b-1210-0270

电路板a16b-1210-0300

系统a02b-0259-b501

主板a16b-3200-0260

轴卡a20b-3300-0121

电路板a20b-3300-0071

电路板a20b-3900-0042

电路板a20b-3900-0080

显示器a611-0001-0086

晶体230btb (qb)

按键板a20b-1001-0711

感应头a20b-9001-0800

感应头a20b-9000-0300

感应头a20b-2002-0310

感应头a20b-2003-0310

主轴板a20b-0009-0530

隔离放大器a761-0300-0035

隔离放大器a441-0001-0094

面板a058-2115-6004

面板a20b-0007-0030

机械手系统a05b-2300-c003

编码器a860-0356-t103

编码器a860-0356-t101

电机a06b-0212-b400

电机a06b-0212-b100

电机a06b-0215-b100

手轮a860-0202-t004

om全键面板a02b-0091-c052

马达（含编码器）a06b-0113-b018

编码器a860-2000-t301

编码器a860-2020-t301

编码器a860-2000-t321

编码器a860-0310-t022

编码器a860-0300-t001

编码器a860-0300-t003

编码器a860-0300-t002

编码器a860-0346-t101

编码器a290-0561-569

感应头a20b-2002-0300

伺服马达a06b-0235-b605

伺服马达a06b-0061-b103

伺服马达a06b-0205-b200

伺服马达a06b-0238-b605

风扇a90l-0001-0444

风扇a90l-0001-0443

风扇a90l-0001-0515

风扇a90l-0001-0519

风扇a90l-0001-0317

风扇a90l-0001-0284

风扇a90l-0001-0533

风扇a90l-0001-0491

风扇a90l-0001-0718

伺服器s系列a06b-6058-h006

伺服器s系列a06b-6058-h011

编码器ts5645n122

编码器ts5212n557

驱动器下板a20b-1003-0082

感应头a20b-2001-0590

感应头a20b-9000-0500

感应头a20b-9001-0780

编码器a860-0360-t101

编码器a860-0314-t111