

压滤机入料泵配件 河北冀泵源 山西压滤机入料泵

产品名称	压滤机入料泵配件 河北冀泵源 山西压滤机入料泵
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

产品详情

压滤机专用泵工作时叶轮不转的故障查找及维修方法压滤机专用泵叶轮不转——故障查找：

泵出现问题，通常需要用排除法，一个个排查最终找到问题所在。

1、检查压滤机专用泵的电机是否损坏或者接线出现问题，压滤机入料泵上水慢，电机烧坏时会产生刺鼻的气味，通过嗅觉排查，压滤机入料泵配件，其次查看电机接线点是否松动接触不良或者断开。

2、打开泵壳，检查是否有异物堵塞叶轮，并查看叶轮与泵轴的连接是否松动。

3、手动转动泵轴，查看是否有卡死现象，打开轴承箱，检查润滑油的清洁度以及箱内的零部件状况。

压滤机专用泵叶轮不转——维修方法：

1、对于电机故障，应拆下电机进行维修或更换新的电机。

2、叶轮堵塞需清除杂物。

3、泵轴卡死应拆下泵轴，查看是否轴承卡死，或者泵轴弯曲断裂，等等，需要更换的请更换新的泵轴。

怎样检查压滤机泵的安装和清洁

恰当的处理你的车辆的冷却剂和防冻剂。确保你在一个坚实的工作，水平表面。因为你会在你的汽车的引擎，让压滤机泵冷却。在通风良好的区域工作，手边放一个急救箱。检查你的替换零件并确保他们兼容你的车辆的制造和模型。总是穿推荐安全设备如封闭式的鞋子，一个工业级黄昏面具、护目镜和手

套。下面简单介绍下压滤机泵的安装和清洁：1:找到你的车的电池和断开地面线避免电0击。2:把放油盆下面你的引擎和流失的液体冷却系统。3:松开交流发电机的安装支架拆卸发动机的驱动皮带。解开，把压滤机泵们与你的套筒扳手。4:您可能需要删除引擎的滑轮，风扇和风扇访问压滤机泵。5:松开螺钉和螺栓的压滤机泵。删除所有软管连接到发动机的压滤机泵在提升前湾。6:检查压滤机泵安装和清洁的地方如果有必要。更换任何损坏或破碎的垫圈。7:安装新压滤机泵并确保应用适量的扭矩安全系。咨询你的车辆的维修手册的扭矩规格。8:所有软管连接到新的压滤机泵。9:系所有的引擎的传送带和安全交流发电机的安装支架。确保带你的车后的正确的张力规格。10:补充你的汽车的冷却系统和检查所有的软管泄漏。11:重新连接电池的接地线和启动引擎。进行目视检查，以确保一切工作。12:压滤机泵安装需要大约一个小时的专家为初学者，大约两个小时。压滤机泵允许足够的时间为这个项目和有趣的工作你的第一个选择泵和系统。为使压滤机入料泵安全可靠运行，充分发挥设备效能，日常维护保养十分重要。下面是制翔泵业根据压滤机入料泵的特点，提出维护保养及维修的要求，请用户参考：

- 1、保持设备清洁、干燥、无油污、不泄露。
- 2、每日检查轴承箱内油位是否合适，正确的油位是在油窗中间刻度线附近，zj压滤机入料泵，不得超过 $\pm 2\text{mm}$ 。
- 3、经常检查泵运行是否声音异常，振动及泄露情况，发现问题及时处理。
- 4、严禁泵在抽空状态下运行，因泵在抽空状态下运行不但振动剧烈，而且还会影响泵的寿命。
- 5、泵内严禁进入金属物体和超过泵允许通过的大块固体，且严禁进入胶皮、棉丝、塑料布之类柔性物质，以免破坏过流部件及堵塞叶轮流道，使泵不能正常工作。
- 6、定期检测轴封水泄露量，当泄露量加大时，应调整填料压盖的螺栓，需要更换填料时要及时更换。
- 7、必须定期调整叶轮与蜗壳前壁的间隙，使其保持在0.75-1.50mm之间。
- 8、经常检测轴承，广东压滤机入料泵，温度最高不超过70℃。
- 9、新泵运行7-10天后，彻底更换润滑油一次，以后视使用情况1-2月更换一次。
- 10、拖停机时间较长，再次启动前应使用反冲水洗泵内沉积物后方可启动。

压滤机入料泵配件-河北冀泵源(在线咨询)-山西压滤机入料泵由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。河北冀泵源水泵制造有限公司（www.jbyby.cn）为客户提供“渣浆泵,潜水渣浆泵,卧式渣浆泵,液下渣浆泵,脱硫泵,双吸泵”等业务，公司拥有“冀泵源”等品牌。专注于离心水泵等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵立建。同时本公司（www.hbxbcj.com）还是从事卧式吸沙泵，卧式吸沙泵报价，卧式吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。