

全国施工升降机厂家 升降机厂家 青岛力高升降机厂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全国施工升降机厂家 升降机厂家 青岛力高升降机厂 |
| 公司名称 | 青岛浩通工业设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市李沧区金水路753号 |
| 联系电话 | 13589222888 |

产品详情

电机不合理升温

故障原因：（1）电机三相不平衡；（2）电机启动关闭过于频繁；（3）超载运行时间过长；（4）润滑效果不佳；（5）制动器动作不同步等。

解决措施：（1）更换或维修电机；（2）制订使用计划，严禁随意开闭；（3）严禁过载运行；（4）在齿轮、链条等部位补加润滑剂；（5）根据升降机铭牌设置供电电压。

施工升降机吊笼起动困难

原因:

- A. 设备离电源距离太远，电缆截面过小，升降机厂家，造成电压损失过大
- B. 电源质量不行，电压过低或缺相

解决方法：

- A. 缩短电源距离或增加电缆截面积
- B. 改善电源质量，全国施工升降机厂家，防止缺相运行

施工升降机吊笼不能启动

原因：

- A. 护栏门限位动作不正常
- B. 天窗、单开门、双开门限位动作不正常
- C. 电锁未打开或急停开关未旋出
- D. 吊笼未送电
- E. 总极限开关动作

解决方法：

- A. 检修护栏门
- B. 检修天窗、单开门、双开门限位
- C. 打开电锁或旋出急停开关
- D. 给吊笼送电
- E. 手动复位总极限开关

施工电梯吊笼墩底

原因：

- A. 超载
- B. 下限位和极限限位开关不正常

解决方法：

- A. 禁止超载
- B. 按要求检查各限位，保证其处于正常工作状态

施工升降机供电电源及控制电路正常，电机不工作

原因：

- A. 电缆断股
- B. 电机内一组线圈烧坏

解决方法：

- A. 检修电缆，专业升降机厂家，可靠连接
- B. 检修电机

升降机基础做法

(1) 按产品说明书要求施工基础升降机基础；设计时考虑可能承受的最不利工况荷载；(2) 在基础周围设置排水措施。

升降机安全防护

(1) 在底笼周围2.5m范围内设置防护栏杆，固定式升降机厂家，在进出口处上部搭设具备防护物体打击能力的防护棚；(2) 施工升降机与各层站过桥和运输通道应在两侧设置两道防护栏杆及挡脚板，并用立网封闭，在进出口处应设置常闭型的防护门；(3) 各层站运输通道或平台须设置50mm厚木板搭设，并使板两头固定；(4) 设置标明动静荷载的标志牌，严禁超载运行。

全国施工升降机厂家-升降机厂家-青岛力高升降机厂(查看)由青岛浩通工业设备有限公司提供。青岛浩通工业设备有限公司(www.haotonggongye.com)是一家从事“液压升降机,升降平台,液压装卸车,升降平台车,固定式登车桥”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“青岛浩通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青岛浩通在液压机械及部件中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！