

# 淮南装载机电子秤 精衡衡器 5吨装载机电子秤多少钱一台

产品名称	淮南装载机电子秤 精衡衡器 5吨装载机电子秤多少钱一台
公司名称	郑州市精衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市二七区侯寨乡英秀街16号1号楼5层 514号
联系电话	13393732293 13393732293

## 产品详情

### 装载机电子秤

装载机电子秤是根据分别安装在装载机动臂油缸进油和回油油路上的2个压力传感器，对装载机动臂举升过程中油缸压力变化进行测定，并对速度进行调整，在车载仪表中的中央处理器自动进行计算，从而得出重量数据，并在仪表屏幕显示所得出的重量。装载机在翻斗提升过程中，压力传感器将信号传输给计算机，装载机电子秤价格，进行数据转换处理;当机车铲货后，大臂立即收回于始点位置，装载机电子秤即刻显示货物的重量;当机车翻斗卸货时，屏幕显示出累计重量;当翻斗下降于始点时，猫头鹰装载机电子秤，屏幕显示出货物的总累计重量。

### 装载机电子秤的小问题你能解决几个?

#### 1、装载机秤仪表不显示：

- 1) 检查电源是否打开；
- 2) 检查仪表插头是否接触不好，是否断开；
- 3) 检查电瓶连接线是否断开。（仪表电源是链接在装载机电瓶上，如维修装载机电瓶时需要拆卸电源线，请记准安装位置以便以后复原）
- 4) 检查电源线是否被不慎挤压而造成断开。

#### 2、装载机秤称重重量有明显误差：

- 1) 检查传感器插头是否松动；
- 2) 检查传感器部分是否被硬物撞动过；

3) 传感器连线是否被挤压造成断开。

3、称重重量无变化或时有时无：

1) 称重时，仪表位置状态（上位、下位）变化正常，但重量不变化。

A、检查标定数据和系数是否正常。

B、检查量值油压传感器插头及中间连线是否有碰撞断裂、松动现象。

2) 称重时，重量不变化，但仪表位置状态（上位、下位）变化不正常。

A、检查位置传感器插头有无接触不好或断线。

B、检查“上位”、“下位”位置窗前是否螺丝松动或位置偏移。

C、检查滑块螺丝是否脱落，检查滑块接触面与位置传感器的位置是否偏离太远

3) 调整方法：可在装载机提升滑块位置到位置传感器上下位中间时停止起升；松动滑块后面螺丝，滑块弹簧伸开，使接触面与位置传感器贴紧，然后将螺丝销紧即可。

4、打印机的故障排除和换纸方法：

1) 走纸正常，打印空白，不显示字迹。

A、检查色带是否磨损、老化，确认是不是需要更换色带。

B、检查色带是否装反，需要重新装正。

2) 走纸正常，但不能打印。检查仪表是否设置在非称重状态，若为非称重状态则不能打印。切换到称重状态即可打印。

3) 走纸打印困难或打印错误。检查打印机灰尘是否太多，油污太大，需清洗打印机或更换打印机。

4) 卡纸：检查打印机是否被纸槽卡住。

如果遇到解决不了的问题，北京装载机电子秤，不要轻易拆卸，可以联系我们，我们可以电话指导也可上门维护。

1首先产品要好，使用不能经常，要是一年之内好多次，经常影响使用，这样的厂家是不行的。

2厂家要有实力：大厂一般都会顾忌自己的名声，而小厂不管你有没有办法。大厂的配件都有规定的价格表，不是想多少就多少。这里告诉大家一个小窍门，判断一个厂家有无实力关键的是看一个厂家是否具有开增值税的功能，像小厂家小作坊是没有办法达到的要求的!或者判定一个厂家实力的大小，可以看看厂家是否有装载机秤一次性购销20台以上的购销合同等，这都是小公司无法达到的范围!

3费用：买的时候不能只想省钱，图价格越低越好。有的小厂就是靠占费用4厂家销售的量大，5吨装载机电子秤多少钱一台，服务就会好一些，经常有售后或安装人员在你附近，这样不用远距离的去售后。费用也低，厂家也乐意。

淮南装载机电子秤-精衡衡器-5吨装载机电子秤多少钱一台由郑州市精衡实业有限公司提供。郑州市精衡实业有限公司（[www.zzjhhq.com](http://www.zzjhhq.com)）是一家从事“装载机电子秤,铲车秤,叉车秤,皮带秤,轨道秤”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“精衡衡器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使精衡衡器在衡器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！