

平板拖车报价 金诚平板拖车 平板拖车

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 平板拖车报价 金诚平板拖车 平板拖车 |
| 公司名称 | 山东金诚工矿设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁长沟工业园 |
| 联系电话 | 15254758787 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

平板拖车运用过程中要多保养

实际上，平板拖车也算是转移车的其中一种，在库房、工厂、车江的运输转移中非常有用。行业上转移车又被称为托盘车，首要能够分为手动转移车、半电动转移车、全电动转移车。

平板拖车

不论是哪种转移车都需要进行保养，对转移车保养妥当将延长转移车的运用寿命，保养时首要查看油、排除空气及光滑。每六个月能查看一次油面。新注入油到橡胶容器要低于液面高度5mm，添加油时货必须在低方位。要替换密封件时，空气可能会进入液压系统，将操纵杆放置在低的方位，然后摆动手柄十几次。

运用马达油或光滑油光滑可动部分。别的还需注意日常查看和保养，重型平板拖车，对转移车的查看尽可能的削减磨损，厂区平板拖车，需要特别注意车轮、车轴、货叉、举升和下降的控制。每逢工作完结时，货叉应该空载并下降到低的位置。平板拖车在运用过程中不可避免的会遇到一些毛病，了解常见的运用毛病将大大提高对转移东西的运用效率。

平板拖车的操作规程

1. 平板拖车运送超宽、和超长物件前，应制定妥善的运输方法和措施，进入城市交通或公路时，须遵守交通法规。运输超限物件时，须向交通管理部门办理通行手续，在规定时间内按规定路线行驶。超限部分白天应插红旗，夜晚应挂红灯。物体应有专人照管，并应配电工随带工具保护途中输电线路，保证运行。
2. 平板拖车启动前应进行检查并确认拖挂装置、制动气管、电缆接头等连接良好，且轮胎气压符合规定。灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整；燃油、润滑油、冷却水等应添加充足；各连接件不得松动；轮胎气压应符合要求，确认无误后，方可启动。燃油箱应加锁。
3. 平板拖车启动后，应观察各仪表指示值、检查内燃机运转情况，测试转向机构及制动器等性能，确认正常并待水温达到40℃以上、制动气压达到压力以上时，方可低档起步。起步前，车旁及车下应无障碍物及人员。
4. 水温未达到70℃时，不得高速行驶。行驶中，变速时应逐级增减，正确使用离合器，不得强推硬拉，使齿轮撞击发响。前进和后退交替时，应待车停稳后，方可换档。
5. 行驶中，应随时观察仪表的指示情况，当发现机油压力低于规定值，水温过高或有异响、异味等异常情况时，应立即停车检查，排除故障后，方可继续运行。
6. 严禁超速行驶。应根据车速与前车保持适当的距离，选择较好路面行进，应避让石块、铁钉或其他尖锐铁器。遇有凹坑、明沟或穿越铁路时，应提前减速，缓慢通过。
7. 上、下坡应提前换入低速档，不得中途换档。下坡时，应以内燃机阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动器。严禁踏离合器或空挡滑行。
8. 在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，宜沿前车辙迹前进，必要时应加装防滑链。
9. 当平板拖车陷入泥坑、砂窝内时，不得采用猛松离合器踏板的方法来冲击起步。当使用差速器锁时，应低速直线行驶，平板拖车，不得转弯。

平板拖车的结构特点和性能优势

平板拖车在农业生产中发挥着重要作用，农用挂车与拖拉机搭配使用，可以使其获得充分利用。农用拖车在结构和性能方面有非常大的优势，下面给大家介绍一下农用挂车的结构特点和性能优势。

平板拖车可用于装载不同形状的物料，平板拖车报价，可用于拖挂的车厢类型也很多，因此使

用起来比较方便，通用性能好。

平板拖车所用钢板弹簧的刚度比一般汽车挂车大，因而如果是空车或轻载时行驶，车厢的振动会比较大。通常情况下，农用挂车的结构强度和减振性能均按30里/小时以下的行驶速度设计。

平板拖车以短途运输为主，对轮胎的负荷比汽车高约15%，载重量大时可用并列双胎，但以田间运输为主的农用挂车不宜采用并列双胎，以免夹泥增大阻力。以上是给大家介绍的农用挂车的结构特点和性能优势，更多问题可来电咨询。

平板拖车报价-金诚平板拖车(在线咨询)-平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司 (pingbantuoche.tz1288.com) 是从事“ 厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈肖斌。