

# 平板搬运车 金诚平板拖车 30吨平板搬运车

产品名称	平板搬运车 金诚平板拖车 30吨平板搬运车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

### 使用平板搬运车的注意事项

#### 使用平板搬运车的注意事项

为了防止事故，平板搬运车应每次运输前进行检查，托盘平板搬运车，检验项目越多越详细越好，下面就从几个方面来简单的介绍一下。

- 1、首先，看看轮胎，目视检查是否有空气不足和杂物附着现象，然后检查钢圈是否变形、开裂等。
- 2、然后检查轮胎螺丝的紧密度，检查每个螺丝是否一个接一个拧紧。
- 3、看看悬挂系统，造船厂平板搬运车，查看所有螺母、螺栓和U型螺栓的紧密度，这与轮胎磨损有关。
- 4、摇动支腿，确保其正常，支腿需要上下摇动几次，然后检查焊接接头是否有裂纹。
- 5、感受运动部件的磨损，触摸集装箱板的铰链、挂钩、木桩、锁和其他小部件，看看是否有任何裂缝。
- 6、检查所有灯和防光标贴，打开灯，看看有没有坏掉的灯。

7、测试制动器是否工作正常。

## 平板搬运车的主要尺寸介绍

平板搬运车的主要尺寸包含以下各项：

### 1.车辆全长

主要指车辆两头车构造舍内旁边面之间的距离。用此长度来计算列车长度。跟着生产技术水平的进步，车辆长度日益加长，但遭到车辆在曲线傻瓜偏量和生产运用条件的约束，所以一般车辆全长都在26米以下。

### 2.平板搬运车车辆定距

如前所述，基本上决定于车辆全长，它关于车来个在曲线上的偏移量和车体结构强度有密切关系，一般车体长度与车辆定距之比为1.4左右。

3.车体厂宽高：分为车体外部长，宽高和车体内部长宽高。要根据车辆运用的需求，对车体载货部分的尺寸分别有必定的要求。

4.车辆极大宽度：车辆极大宽度是极宽部分的尺寸，车辆极大高度指车辆顶部极高点钢轨水平之间的距离。

1. 平板搬运车运送超宽、和超长物件前，应制定妥善的运输方法和措施，进入城市交通或公路时，须遵守交通法规。运输超限物件时，30吨平板搬运车，须向交通管理部门办理通行手续，在规定时间内按规定路线行驶。超限部分白天应插红旗，夜晚应挂红灯。物体应有专人照管，并应配电工随带工具保护途中输电线路，保证运行。

2. 平板搬运车启动前应进行检查并确认拖挂装置、制动气管、电缆接头等连接良好，且轮胎气压符合规定。灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整；燃油、润滑油、冷却水等应添加充足；各连接件不得松动；轮胎气压应符合要求，确认无误后，方可启动。燃油箱应加锁。

3. 平板搬运车启动后，应观察各仪表指示值、检查内燃机运转情况，测试转向机构及制动器等性能，确认正常并待水温达到40 以上、制动气压达到压力以上时，方可低档起步。起步前，车旁及车下应无障碍物及人员。

4. 水温未达到70 时，不得高速行驶。行驶中，变速时应逐级增减，正确使用离合器，不得强推硬拉，使齿轮撞击发响。前进和后退交替时，应待车停稳后，方可换档。

5. 行驶中，应随时观察仪表的指示情况，当发现机油压力低于规定值，水温过高或有异响、异味等异常情况时，应立即停车检查，排除故障后，方可继续运行。

6. 严禁超速行驶。应根据车速与前车保持适当的距离，选择较好路面行进，应避让石块、铁钉或其他尖锐铁器。遇有凹坑、明沟或穿越铁路时，应提前减速，缓慢通过。

7. 上、下坡应提前换入低速档，不得中途换档。下坡时，应以内燃机阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动器。严禁踏离合器或空挡滑行。

8. 在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，平板搬运车，宜沿前车辙迹前进，必要时应加装防滑链。

9. 当平板拖车陷入泥坑、砂窝内时，不得采用猛松离合器踏板的方法来冲击起步。当使用差速器锁时，应低速直线行驶，不得转弯。

平板搬运车-金诚平板拖车-30吨平板搬运车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司（[pingbantuoche.tz1288.com](http://pingbantuoche.tz1288.com)）为客户提供“厂区平板拖车,机场拖车组,设备运输拖车,平板拖车”等业务，公司拥有“金诚”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈肖斌。