

## SANTAK蓄电池经销商报价山东地区免费安装

产品名称	SANTAK蓄电池经销商报价山东地区免费安装
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:SANTAK蓄电池 化学类型:铅酸胶体 产地:深圳
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

### 产品详情

SANTAK蓄电池经销商报价山东地区免费安装

SANTAK山特蓄电池6GFM系列-阀控式密封免维护铅酸蓄电池特性:

1. 安全性能好:正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好:放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

4. 耐过放电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

5. 耐过充电性好:25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。

6. 耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

SANTAK蓄电池型号参数表：

型号	电压（V）	容量（AH）	重量（KG）	外型尺寸（mm）		
				长	宽	高
6GFM7	12	7	2.7	151	68	170
6GFM17	12	17	5.6	180	75	170
6GFM24	12	24	7.5	165	110	170
6GFM38	12	38	14.5	197	110	170
6GFM65	12	65	21	350	110	170
6GFM100	12	100	30	407	110	170
6GFM150	12	150	42	483	110	170
6GFM200	12	200	55	522	110	220

SANTAK山特蓄电池长寿命蓄电池 充电方法

密封铅酸蓄电池的容量和寿命均受充电电压，环境温度等参数的影响，因此使用这类电池的一条重要原则是必须采用正确的充电方法。充电方法取决于电池的使用状态，通常有两种状态，即循环使用CYCLICUSE（作为主电源）和浮充使用FLOAT USE（作为备用电源），对应的充电方法参见下表（表中C为电池的额定容量）

应用充电方法	循环使用	
恒压充电	充电电压范围 12V 电池:14.5-14.9V 初始电流(A)	
	0.3C,最0.1C	
	充电电压范围 12V 电池:13.6-13.8V 2V电池:2.23-2.38V 初始电流(A)	

上表中充电电压是指环境温度为25 条件下，当环境温度发生较大变化时，充电电压应相应调整，方法是:

环境温度每升高1 ，充电电压降低0.003V/单格

环境温度每降低1 ，充电电压升高0.003V/单格

如温度变化超过10 ，而没有修正浮充电压，可能会导致电池损坏，最好使电池工作在20

-25 范围内即安装在空调室内。

注:密封铅酸电池单格额定电压是2V , 12V电池则是由6个单格串联组成。

SANTAK山特蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:

1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。

另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。

2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。

。

3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。

4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前最好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。

5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。

6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了极柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。

7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量最好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

SANTAK蓄电池经销商报价山东地区免费安装SANTAK蓄电池经销商报价山东地区免费安装