

搅拌机厂家 搅拌机 腾达机械

产品名称	搅拌机厂家 搅拌机 腾达机械
公司名称	南乐县腾达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	南乐县韩张镇夏庄村东路北
联系电话	15139388188

产品详情

减速器温度过高故障

导致减速器温度过高的原因主要包括两方面。

(1) 减速器在使用的过程中轴承负荷较大。大负荷状况导致轴承之间的摩擦加剧，摩擦生热导致零件、机械局部高温的产生。

(2) 在使用减速器的过程中油的黏度过高或过低。油的黏度可以在很大程度上增加轴承的负荷，导致轴承产生巨大的热量。当油的黏度过大时，混凝土搅拌机，整体流动性大幅降低，轴承在运行的过程中需要大的动力，搅拌机多少钱，这部分动力非常容易转换为热能，导致加速度温度升高。而当油的黏度过小时润滑效果降低，摩擦阻力加大，也造成轴承运转过程中的动力增加。

见状况有：由于沙尘、振动、偏装或过满而造成上料斗骨料洒漏，水泥、沙石填充抱闸间隙，制动器打滑，使闸盘过早损坏。当砂石粉尘过多时，抱闸间隙消失，电机处于半制动状态运行，运行阻力加大，使电机过载，混凝土搅拌机搅拌筒里积存混凝土。

处理方法：停了工后用水和石子倒入搅拌筒内10~15分钟进行清洗，搅拌机，再将水和石子清出。注意：操作人员如须进入搅拌筒内清洗时。除切断电源和卸下熔断器外，并须锁好开关箱；检查机械各部件（如马达、钢丝绳、轴承、刹车、离合器等），如有不正常现象时，应立即进行修理或更换；进行保养规程所规定项目的维护、保养作业，如清洗，润滑，加油等；还有就是在混凝土搅拌机开动前要先检查各控制器是否良好

目前市场销售很多的混凝土搅拌机的种类包括强制式和自落式两种，搅拌机厂家，二者型号、特点各有不同，那么客户在购买时，该如何选择呢？

1.按工程量和工期要求选择

混凝土工程量大且工期长时，宜选用中型或大型固定式混凝土搅拌机；如混凝土工程量大且工期短时，宜选用中小型移动式混凝土搅拌机。

2.按生产的混凝土种类选择

搅拌混凝土为塑性或半塑性时，宜选用自落式混凝土搅拌机。如搅拌混凝土为高强度、干硬性或为轻质混凝土时，宜选用强制式混凝土搅拌机。

3.按混凝土的组成特性选择

如搅拌混凝土稠度小且骨料粒度大时，宜选用容量较大的自落式混凝土搅拌机。如搅拌稠度大而骨料粒度大的混凝土时，宜选用搅拌筒转速较快的自落式混凝土搅拌机。如稠度大而骨料粒小时，宜选用强制式混凝土搅拌机或中、小容量的锥形反转出料的混凝土搅拌机。

搅拌机厂家-搅拌机-腾达机械(查看)由南乐县腾达机械厂提供。“随车吊,搅拌机,液压升降台,洗轮机,配料机”就选南乐县腾达机械厂(www.tz1288.com/)，公司位于：南乐县韩张镇夏庄村东路北，多年来，腾达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：吕经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。腾达机械期待成为您的长期合作伙伴！