

ATV610U30N4 施耐德 ATV610变频器 3kW

产品名称	ATV610U30N4 施耐德 ATV610变频器 3kW
公司名称	上海先韵自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:变频器 ATV610:额定功率3kW 三相400V:50/60Hz
公司地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号5层
联系电话	17717391297

产品详情

ATV610U30N4 3kW

变频器的简单运行

5.3.1 使用操作流程简介 流程操作内容 参考内容

安装和使用环境

在符合产品技术规格要求的场所安装变频器。

主要考虑环境条件（温度、湿度等）及变频器的散热等因素是否符合要求参见第一章、第三章说明

变频器配线

主电路输入、输出端子配线；接地线配线；开关量控制端子、模拟量端子、编码器、通讯接口等配线

参见第四章说明

通电前检查

确认输入电源的电压正确，输入供电回路接有断路器；变频器已正确可靠接地；电源线正确

接入变频器的 R、S、T 电源输入端子；变频器的输出端子 U、V、W 与电机正确连接；编码器与 PG

卡接线正确；接线端子的接线正确，外

部各种开关全部正确预置；电机空载（机械负载与电机脱开）参见第四章说明

上电检查

变频器是否有异常响声、冒烟、异味等情况；

操作面板显示正常，无故障报警信息；如有异

常现象，请立即断开电源

参见第三章、第五章说明

参数初始化

变频器在初次运行、变更变频器内部控制板或

更换被控电机的情况下，建议在设置功能码

F0.0.07 进行参数初始化以后，再进行下面的操

作设置参见 F0.0.07 参数功能