

博富来真空泵 化肥厂水环真空泵 水环真空泵

产品名称	博富来真空泵 化肥厂水环真空泵 水环真空泵
公司名称	淄博博山博富来制泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园博富来路1号
联系电话	13864492777

产品详情

?水环式真空泵适用范围{?水环式真空泵}厂家

水环式真空泵适用范围：

真空过滤（脱水）

造纸厂、铁矿厂、洗煤厂、铝矿厂、磷肥厂、化学制品厂、纸盒厂等、

真空蒸馏

牛奶厂、食品厂、化工厂、纸浆厂等

真空造型

塑料厂、橡胶厂、轮胎厂。

真空浸渍

食品加工、木器加工、纺织厂、胶合板厂。

真空消毒

医院、医务室、实验室、无菌室等。

真空引水

自来水厂、排灌站、水泵吸排引水。

真空脱气

瓶装厂、水软化、食品加工、食品包装、

真空输送

卷烟厂、制罐厂。

正确检修水环式真空泵的方法

水环式真空泵在使用一段时间后，相关工作人员都要进行日常的检修，这样是为了能够保证设备的正常运行，但很多用户知道这个道理却不知道该如何正确检修，水环真空泵，下面就给大家介绍一下设备的正确检修方法：1、检查泵阀时，注意密封环有没有老化或者变形，弹簧弹力是否严重降低，阀口与阀芯有无磨损、腐蚀等瑕疵。

2、拆卸活塞时要用专用尖头工具把填料环从其槽内取出，注意不要损坏环槽。

3、确保蜗杆蜗轮齿轮完好，不应有裂纹或断齿，安装时要检查啮合接触情况。

4、检查真空泵的阀端面与泵体法兰面是否平行，塑料厂水环真空泵，不能出现凹进的样子。5、拆装调节机构时，要标定冲程长度位置，卸下刻度表座，将刻度环滑入标定位置，测量的冲程长度应与刻度表完全一致。6、更换膜片时，拆装泵头应预先吊起，防止掉落损坏。水环式真空泵进行日常的检修，是为了能够发现存在的隐藏故障，及时的进行修理，这样就可以很好的降低设备故障的发生率，保证设备的正常运行，铝矿厂水环真空泵，所以掌握检修的方法是每个工作人员应当具备的。

技术性能规格表外形安装尺寸表注：2BEA-30-70型泵根据需要一颗作垂直吸气水平排气布置（不带顶部的气水分离器），或水平吸排气（不带顶部进气三通和气水分离器），性能曲线：结构及特点抽放真空泵在煤炭工业中的应用主要体现在一下几个方面：

抽放输送、压缩增浓 废旧矿井能源收集、减少排放精炼煤收尘、环保

技术性能规格表外形安装尺寸表注：2BEA-30-70型泵根据需要一颗作垂直吸气水平排气布置（不带顶部的气水分离器），或水平吸排气（不带顶部进气三通和气水分离器），性能曲线：结构及特点抽放真空泵在煤炭工业中的应用主要体现在一下几个方面：

抽放输送、压缩增浓 废旧矿井能源收集、减少排放精炼煤收尘、环保

博富来真空泵(图)-化肥厂水环真空泵-水环真空泵由淄博博山博富来制泵有限公司提供。淄博博山博富来制泵有限公司（www.bofulai.com）是山东 淄博 真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博富来真空泵领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博富来真空泵更加美好的未来。