

## 移动苗床怎么安装

产品名称	移动苗床怎么安装
公司名称	河北鸿禧晟丝网制品有限公司
价格	55.00/平米
规格参数	品牌:桐璞 规格:1.7*18 产地:河北省衡水市安平县
公司地址	河北省衡水市饶阳县王同岳乡 马长屯村普发街 1 号
联系电话	18932824282

## 产品详情

苗床安装步骤：根据移动苗床布置及重华安装图，安装苗床支架。根据图纸连接端头斜撑。根据苗床图纸组合滚动体，并将滚动体置于苗床支架上。在滚动体上面摆放横支撑，一般为50cm一根。横支撑的作用是增加苗床工作台的承重能力。在滚动体上组合苗床工作台，并铺设钢丝网面，铝合金作为周边。根据滚轴管的管径安装相应的苗床手轮。安装防侧翻装置放置苗床工作台发生侧翻。调整滚动体及工作台，使工作台在中间位置时，随滚动体的转动可分别向左或向右移动200mm。安装及调整整个温室内的苗床。逐个检查每个苗床，并修锉毛刺。