

污泥干化机 科力达10年生产经验 污泥干化机设备

产品名称	污泥干化机 科力达10年生产经验 污泥干化机设备
公司名称	科力达智能装备（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑经济开发区梨城大道16号
联系电话	13573449623 13573449623

产品详情

安装说明

设备安装说明：

- ??1、选择可靠的烘干机制造商，并选择专^技术人员指导安装；
- ??2、根据制造商提供的图纸要求建造地基，低温污泥干化机价格，将污泥烘干机放置并固定在稳固的地基上；
- ??3、确保污泥烘干机的进料端比出料端高一点，以方便物料的流动；
- ??4、连接电源，清理污泥烘干机工作区域的所有杂质和不必要的人员；
- ??5、空载启动污泥烘干机，检查设备是否有振动或噪音；
- ??6、添加适量的物料进行试生产，检查干燥效果是否满足预期的生产需求；
- ??7、满负荷进行正常工作；在工作过程中，请进行适当的维护和检查。

污泥干化机

四效冷凝除湿干化，节能更环保

采用“四效冷凝除湿干化”设备。机组封闭式热循环，比传统低温干化节能50%。全空气循环，对烘干室排出的湿空气潜热和显热二次回收利用，提高了热量的利用效率。

10%含水率减量80%以上

具有强大的干化减量能力，干泥含水率 10%-50%可调，减量高达80%以上，颠覆传统干化方式存在的干泥含水率高、减量能力弱的技术瓶颈。

耐用可靠

箱体采用不锈钢等耐腐蚀性材料，使用寿命长。机组配件采用厂家设备，运行性能稳定。常压低温空气密闭循环干燥，污泥干化机，物料有机成分无损失，干燥速度快、质量好。

设备使用说明：

??1、排放蒸汽管路中的冷凝水，然后关闭该污泥干化机的截止阀，污泥干化机设备，开启电控柜的空气开关(相应的显示红灯亮)，启动各加热室的循环风机。

??2、当干燥室内温度达到145 时，置调速电机的开关于“通”的位置，然后顺时针旋转调速旋钮，使指针到需要的位置。同时调节输送链条的松紧程度，污泥干化机多少钱，然后开始给干燥机上料。特别：注意进料端下料的均匀性。

??3、开启供汽截止阀，对干燥室进行加热。当蒸汽工作压力在0.4~1.0Mpa时，可充分发挥该机的优异性能。通过调节进风及排风风阀的角度，控制干燥室内的湿度，物料干燥状态。污泥干化机

污泥干化机-科力达10年生产经验-污泥干化机设备由科力达智能装备（山东）有限责任公司提供。污泥干化机-科力达10年生产经验-污泥干化机设备是科力达智能装备（山东）有限责任公司（www.kldznzb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁经理。