

# 立式真空泵生产厂家 真空泵 广洋真空厂家直销

产品名称	立式真空泵生产厂家 真空泵 广洋真空厂家直销
公司名称	东莞市广洋真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇石龙坑金园新路29号瑞达科技园第B1栋
联系电话	13556679864

## 产品详情

### 真空泵设备定期检修维护须知

泵油随着真空泵的运转恶劣，因而需要通过油视窗查明的污浊程度及粘度情况，并及时替换泵油。替换泵油的周期：每六个月换油清洗一次。泵油替换步骤如下：

- A、打开泵的吸气管，5秒后使其开始运行。泵内剩下的泵油容易被排除。
- B、先拆下排气管，在打开放油阀，然后倒出泵油
- C、关闭排油阀，把新的真空泵油从加油口注入
- D、如果泵油的污染非常严重，必须添加些新泵油，通过几分钟运转使其得到清洗，假如一遍清洗不到位，必须反复多清洗几遍
- E、换上新泵油后，让泵开机运行，等温度升高以后在确认真空极限压力
- F、检修过程需清洗过滤网

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。

### 真空泵小知识

- 1、降低机械设备残渣对真空泵的危害

针对工作中在艰苦环境、标准杂乱场所的工程机械设备而言，一要应用、配套设施的零部件及润滑脂、润滑油脂，塞住危害残渣的根源，二要做好工作当场的机械设备安全防护工作中，确保相对机构能一切正常工作中，避免各种各样残渣进到真空泵的机械设备内部，对出现缺陷的机械设备，尽可能到规范的修复场所开展修复，当场修复时，还要搞好安全防护方式，避免当场修复时更换的零部件在进到机械设备前遭受灰尘等残渣的环境污染

## 2、确保真空泵一切正常的工作中荷载

工程机械设备工作中荷载的尺寸和特性对真空泵的耗损过程拥有 关键的危害，一般来说，零件的损坏随荷载的提升而成占比地提升，当零件接纳的荷载高过匀称整体规划荷载时，其损坏可能加重，在别标准同样时，踏实的荷载比载荷下损坏要小、缺陷少

### 广洋告诉您真空泵要怎样保养？

- 1.检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手滚动真空泵，试看真空泵是否灵活。
- 2.向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中央线处，润滑油应及时更换或增补。
- 3.拧下真空泵泵体的引水螺塞，灌注引水或引浆。
- 4.关好出水管路的闸阀和出口压力表及入口真空表。
- 5.点动电机，试看电机转向是否准确。
- 6.开动电机，认真真空泵正常运转后，打开出口压力表和入口真空泵，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。
- 7.尽量控制真空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证真空泵在顶点效率点运转，才能获得大的节能效果。

东莞市广洋真空设备有限公司专业从事真空泵维修及系统销售等业务，欢迎咨询。