

ZBQ-8/10矿用气动注浆泵说明书

产品名称	ZBQ-8/10矿用气动注浆泵说明书
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:ZBQ-8/10 名称:气动注浆泵 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

气动注浆泵动力为全气动，可单、双液注浆，压力可调式注浆泵；气动注浆泵设计结构简单、性能稳定可靠，使用可靠，寿命长，具有体积小，重量轻，灵活可靠，应用广泛等众多特点,移动搬运方便，适应移动频繁的多点注浆。ZBQ-8/10气动注浆泵工作原理：ZBQ-8/10气动注浆泵压缩空气经球阀，气源二联体，二位五通换向阀进入气缸，推动气缸活塞作往复运动。因气缸拉杆与浆缸拉杆相连接，从而气缸活塞往复运动同时也推动浆缸活塞作往复运动完成吸排浆动作。换向由安装在气缸拉杆上的拨盘，来回拨动行程阀，控制换向伐变换气缸进排气方向，连续完成气缸活塞的往复运动。ZBQ-8/10气动注浆泵操作规程：1、保证气源无过多的水分和污物，保证气源油润滑系统。

可选配我厂提供油雾器。2、气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。3、先将ZBQ-8/10气动注浆泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆管道通畅，密封处于无泄漏。4、浆液应混合均匀，无团块，不过稠。及时清理桶角和边上凝固材料，以免调入浆液内。5、将ZBQ-8/10气动注浆泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐大到适宜的注浆速度。ZBQ-8/10气动注浆泵安全注意事项：1、ZBQ-8/10气动注浆泵工作时，要注意观测顶板状况，防止顶板突然局部冒落或碎石下落等砸伤操作人2，ZBQ-8/10气动注浆泵应缓慢开启，调整气动阀门，严禁突然贸然启动气动泵，以免造成以外事故。3、ZBQ-8/10气动注浆泵使用时不得超过额定值，并应注意输出管路连接可靠，以避免造成以外事故ZBQ-8/10气动注浆泵注浆暂停或注浆结束后，设备须及时进行清洗。

否则，残留的浆料固化甚至结成硬块，清洗十分困难，同时会加剧缸筒、活塞、密封圈等部件的磨损，严重影响气动泵使用寿命。请爱护自己的工作工具，既保证自己安全又能延长机器使用寿命。注浆泵由于采用气压传动，配气换向装置技术先进，配气换向动作灵敏，能够改变压气的流量进行无级调速。使泵的注浆性能非常适合于注浆压力低时大流量，而注浆压力升高时小流量的工况。因采用气压传动在易燃、高、淋水、尘埃大等工作环境下也可使用。在浆液比要求严格的条件下可用一泵就可实现双液注浆，大大降低施工设备购置费用。注浆泵直接放置比较平整的地面上即可；泵的进出口均采用快插接口，连接吸排料管方便快捷，而且密封可靠。