

天津果蔬保鲜库 冷库 冰城恒业制冷设备

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 天津果蔬保鲜库 冷库 冰城恒业制冷设备 |
| 公司名称 | 天津冰城恒业制冷设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市东丽区金钟公路3699号D17-201 |
| 联系电话 | 13752181981 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津冰城恒业制冷设备有限公司

小型装配式冷库保养注意事项

冷库保养

一、冷库安装完毕或长期停用后再次使用，天津冷库，降温的速度要合理:每天控制在 8-10 为宜，在 0 时应保持一段时间。

二、冷库库板保养，注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成库板的凹陷和锈蚀，严重的会使库体局部保温性能降低。

三、冷库密封部位保养，由于装配式冷库是由若干块保温板拼而成，因此板之间存在一定的缝隙，施工中这些缝隙会用密封胶密封，天津果蔬保鲜库，防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。

四、冷库地面保养，一般小型装配式冷库的地面使用保温板，使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水，天津速冻冷库，如果有冰，清理时切不可使用硬物敲打，损坏地面。

冷库安装中的注意事项

冷库安装中的注意事项

1、制冷压缩机组没有减振安装，或者减振效果不佳

根据安装规范，应该安装机组整体减振装置，如果减振不规范或者没有减振措施，会使机器振动剧烈，容易造成管路振裂，设备振坏，甚至机房振坏。

2、制冷剂管路没有或缺少回油弯

输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时，必须做成一个向下垂后向上去的小弯即U型弯，这样管路再向上行才合格，不能直接做成90度转向上行，否则，系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去，而大量沉积在冷风机里，冷库，使风机和整个系统不能正常发挥作用，甚至损坏风机和机组设备。

冷库安装流程：一：冷库规划：1、冷库尺寸2、冷库用途3、冷库安装场地4、冷库存放货物，设定温度二：冷库设计方案客户找到冷库安装商后，告知自己的需求，冷库安装商派工程师或技术同事和客户详细沟通后，现场确认设计出合理的方案，其中包括：制冷系统的确定、库房布局、材料、设备、配件的合理配置、电控、温控的配置等等。第三步：详细报价清单详细报价清单中包含了冷库安装中所需要的所有材料。

天津果蔬保鲜库-冷库-冰城恒业制冷设备(查看)由天津冰城恒业制冷设备有限公司提供。天津果蔬保鲜库-冷库-冰城恒业制冷设备(查看)是天津冰城恒业制冷设备有限公司(www.tjbchyzl.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：穆总。