

重型平板拖车 金诚平板拖车 平板拖车

产品名称	重型平板拖车 金诚平板拖车 平板拖车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

平板拖车运用过程中要多保养

实际上，低平板拖车，平板拖车也算是转移车的其中一种，在库房、工厂、车江的运输转移中非常有用。行业上转移车又被称为托盘车，首要能够分为手动转移车、半电动转移车、全电动转移车。

平板拖车

不论是哪种转移车都需要进行保养，超低平板拖车，对转移车保养妥当将延长转移车的运用寿命，保养时首要查看油、排除空气及光滑。每六个月能查看一次油面。新注入油到橡胶容器要低于液面高度5mm，添加油时货必须在低方位。要替换密封件时，空气可能会进入液压系统，将操纵杆放置在低的方位，然后摆动手柄十几次。

运用马达油或光滑油光滑可动部分。别的还需注意日常查看和保养，对转移车的查看可尽可能的削减磨损，需要特别注意车轮、车轴、货叉、举升和下降的控制。每逢工作完结时，货叉应该空载并下降到低的位置。平板拖车在运用过程中不可避免的会遇到一些毛病，了解常见的运用毛病将大大提高对转移东西的运用效率。

如何排除平板拖车的故障？

如何排除平板拖车的故障？

平板拖车是一种电动有轨厂内运输车，它简单方便，容易维护，承载能大，污染小等优点。它被广泛应用于机器制造和冶金工厂，作为车间内部配合吊车运输重物过跨等。那在使用过程中如何排除平板车的故障呢？

一、平板拖车离合器踏板已将制动器开关阀顶开，而起步挡仍然难

这种情况则说明离合器制动系统有故障，此时应首先检查制动气路，将制动阀至富勒变速箱左侧下方接头松开，踏下离合器踏板到顶开离合器制动阀的位置，观察气管接头。如扫气不畅，重型平板拖车，说明制动器开关阀故障应予拆检或更换；如果排气通畅，需拆检离合器制动气缸，观察制动气缸密封圈是否磨损漏气、活塞是否移动自如没有发卡的现象；平板拖车如果漏气则需更换“O”型圈。后检查活塞制动圆弧凹面是否磨损严重，如果磨损严重需更换制动缸活塞。

二、正常行驶时换档困难

这种情况应首先检查是否是远距离操纵换挡杆系的故障。如果换挡杆系调整不当或是连接头漏气都会产生增大换挡阻力和换挡困难的故障。特别是某些挡位挂挡困难，可调整变速箱上换挡拐臂支承调整螺杆，以使操纵杆系处于合适的位置。

平板拖车使用中如何避免油箱积水：

平板拖车在白天发动机工作时，随着燃油的消耗，油箱中将会形成负压，热湿空气从油箱盖复式阀进入到油箱；夜间停车后，气温下降较快，进入油箱内的热空气便随之冷却，水汽易于饱和，当其遇到更冷的油箱壁后，便附着于箱壁凝成水珠。如此昼夜交替往复，油箱中的水分就会越集越多。

为了避免或减少油箱中出现积水，在空气湿度大、昼夜温差大的季节行车，夜间需要将油箱中加满燃油，湿空气不跟箱壁接触，自然就难以凝成水滴。此外还需要加强保养，及时将滤清器中沉淀杯内的积水倒掉，及时清除油箱内和滤清器内的积水锈渍等物。

重型平板拖车-金诚平板拖车-平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。重型平板拖车-金诚平板拖车-平板拖车是山东金诚工矿设备有限公司（pingbantuochet.z1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈肖斌。