

# 厂区三桥平板车 金诚平板车 平板拖车

产品名称	厂区三桥平板车 金诚平板车 平板拖车
公司名称	山东金诚工矿设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁长沟工业园
联系电话	15254758787

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东金诚工矿设备有限公司

### 平板拖车的操作规程

1. 平板拖车运送超宽、和超长物件前，应制定妥善的运输方法和措施，进入城市交通或公路时，须遵守交通法规。运输超限物件时，须向交通管理部门办理通行手续，在规定时间内按规定路线行驶。超限部分白天应插红旗，夜晚应挂红灯。物体应有专人照管，并应配电工随带工具保护途中输电线路，厂区三桥平板车，保证运行。
2. 平板拖车启动前应进行检查并确认拖挂装置、制动气管、电缆接头等连接良好，且轮胎气压符合规定。灯光、喇叭、指示仪表等应齐全完整；燃油、润滑油、冷却水等应添加充足；各连接件不得松动；轮胎气压应符合要求，确认无误后，方可启动。燃油箱应加锁。
3. 平板拖车启动后，应观察各仪表指示值、检查内燃机运转情况，测试转向机构及制动器等性能，平板拖车，确认正常并待水温达到40 以上、制动气压达到压力以上时，方可低档起步。起步前，车旁及车下应无障碍物及人员。
4. 水温未达到70 时，不得高速行驶。行驶中，变速时应逐级增减，30吨平板拖车多少钱，正确使用离合器，不得强推硬拉，使齿轮撞击发响。前进和后退交替时，应待车停稳后，方可换档。

5. 行驶中，应随时观察仪表的指示情况，当发现机油压力低于规定值，水温过高或有异响、异味等异常情况时，应立即停车检查，排除故障后，方可继续运行。

6. 严禁超速行驶。应根据车速与前车保持适当的距离，选择较好路面行进，应避让石块、铁钉或其他尖锐铁器。遇有凹坑、明沟或穿越铁路时，应提前减速，缓慢通过。

7. 上、下坡应提前换入低速档，不得中途换挡。下坡时，应以内燃机阻力控制车速，必要时，可间歇轻踏制动器。严禁踏离合器或空挡滑行。

8. 在泥泞、冰雪道路上行驶时，应降低车速，宜沿前车辙迹前进，必要时应加装防滑链。

9. 当平板拖车陷入泥坑、砂窝内时，不得采用猛松离合器踏板的方法来冲击起步。当使用差速器锁时，应低速直线行驶，不得转弯。

## 需要以保养为主的平板拖车

### 需要以保养为主的平板拖车

轮胎压力应该由平板拖车定期检查，轮胎压力应保持在标准范围内，轮胎压力过低会增加车辆油耗，满足要求的轮胎压力可降低油耗3.3个百分点，定期更换平板拖车的油，注意清理积炭和洗涤器，及时更换火花塞。

为了在常规加油站加油，应根据平板拖车的压缩比选择合适的标记燃油，更高或更低的标签将导致气缸和喷嘴更多的碳沉积和更短的使用寿命，尽量不增加设备内部功耗，超低平板拖车，以免增加发电机负荷，磨合期间应避免承重和低速行驶。

需要以保养为主的平板拖车良好的驾驶习惯不仅可以降低油耗，还可以延长车辆的使用寿命，有必要学会正确驾驶，出门前，我们应该了解路况，避免车辆过多的线路；尽量“减轻”平板拖车的负荷，避免踩油门、刹车和加速。

应该尽力在高速公路上以经济的速度行驶，避免低速和高速行驶，见红灯早收油，合理使用非灭火越野滑行方法，少刹车，高速行驶时，手动变速器车辆应在速度稳定后及时换挡，避免长时间空转。

操作人员需要经过专门平板拖车培训，了解其结构、性能和用途，熟悉其操作、驾驶和技术维护，不准酒后驾驶和操作，不准无证驾驶和操作，不准值班驾驶和操作，工作时，需要专心工作，不允许放置易燃易爆物品，禁止烟火，不允许吸烟。

平板拖车的经营者不得擅自离岗或将车辆交给非规定驾驶员，单位或专门人员应负责使用和管理，明确责任制，爱护机械设备，合理使用，正确操作，使其保持良好状态，司机在工作前应该给所有零件添加润滑剂，拖车在工作期间禁止修理、维护、润滑和紧固，如果发现异常工作，应在检查前停止。

如果发现任何异常或温度过高，请停止并及时检查，当内燃机和蒸汽驱动的机器完成或长时间关闭时，储存在身体和其他规定部位的水应该被排出，柴油内燃机，如明火烘烤油底盘预热，需要由专人监督。

厂区三桥平板车-金诚平板车-平板拖车由山东金诚工矿设备有限公司提供。山东金诚工矿设备有限公司（[pingbantuoche.tz1288.com](http://pingbantuoche.tz1288.com)）是山东 济宁 堆垛搬运机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金诚平板拖车领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金诚平板拖车更加美好的未来。