

## 静态矿石开采破裂机机广州汕尾详情

产品名称	静态矿石开采破裂机机广州汕尾详情
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

## 产品详情

### 静态矿石开采破裂机机广州汕尾详情

劈裂棒，作为一款以棒头个数出产量的设备，对于多数人来说可能还比较陌生，我们都知道矿山石材开采设备主要有液压劈裂机、小型劈裂机、劈裂棒设备等系列产品，但是多数人却不是太了解设备的应用流程。为了让大家能更好地了解这款设备，下面主要介绍下小型劈裂机在矿山开采中的应用。

产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒，一台液压动力站，一套高低压液压连与快速接头组成。应用领域：地下地基工程，隧道工程，电力管道及上下水道工程，采石一次分解。柱塞式劈裂棒公司一向坚持“质量，用户是上帝，优质效劳，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的商品，杰出的诺言，优质的效劳回馈广大合作单位。所售设备一律质保一年，免费上门安装调试，技术指导。

1、该机器需要加注什么油，加多少？

答：必须，柴油机，液压油，水柴油。在安全范围内，必须液压油清洁，液压油不能低于油窗的1/3。液压油选择一般是46号冬季或者68号夏季（粘度较高的耐磨润滑油）柴油机加水、加柴油、加机油，泵站

加液压油，少加到油窗2/3位置。

## 2、怎么连接使用？

答：每班开始时候检查检查油管是否锁紧。使用时候时刻注意，是否有漏油现象，发现漏油及时处理。连接油管取出10米油管2根。先连接泵站上油管接头，（白接白，黑接黑）拧紧接头。把油管另一端连接至分裂接口（同样白接白，黑接黑）拧紧接头。

## 3、使用中，需要注意什么？

答：劈裂机不能受外力打击，否则会造油缸变型不能使用，不能把分裂头当做撬棍使用。夹片一定要保持，有足够润滑油，防止夹片工作面磨损，降低使用寿命。施工时，入孔前分裂的分裂方向和凌空面应保持在同一个方向，并且分裂头必须完全插至头底部，避免楔块断裂。

## 4、分裂石头不开，怎么办？

答：观察打孔分布距离是否，分裂方向是否正确，压力是否能达到。

5、没有压力，有哪些原因？

答： 油管连接错误（指一机带多个分裂）按照正确连接方法连接

换向阀漏油（维修或者更换换向阀）

高压溢流阀阀芯或者阀座损坏（更换或者维修）

单向阀有杂物堵塞（换向阀切换到中间位置来回几次）

柱塞泵磨损过大或者损坏油泵内漏（更换或者清洗油泵柱塞）

分裂密封圈磨损（更换分裂密封圈）

6、主机不供油怎么处理？

答：1、油箱中有没加到位（油箱加到位置）

2、控制开关不在位置（正确放置控制开关）

3、油泵抽空（多数指电动电机反转、还有部分是没加油前启动动力所致）打开油泵进行人工注油处理

7、如不使用怎么存放、保养？

答：劈裂机不使用时，清洗干净使机器保持清洁。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候分裂应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。

静态矿石开采破裂机机广州汕尾详情液压泵的工作原理：（1）该系列高压泵为我厂经多年研制改进后的阀配流或轴向柱塞泵，容积效率达90%以上，该泵由电机或柴油机直接带动泵轴旋转，在倾斜它的作用下，柱塞沿柱塞套做上下往复运动，液压油经油阀进入，从排油阀排出，进入系统油路。