

工业烘箱设备 工业烘箱 新奇能烘干设备

产品名称	工业烘箱设备 工业烘箱 新奇能烘干设备
公司名称	泰州市新奇能烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	高港经济开发区永安洲镇农场
联系电话	13809012708

产品详情

高温烘箱的日常“护肤”及注意事项

- 1、要常常打扫表面及内腔的灰尘，坚持机器的洁净、卫生。
- 2、查看电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，要及时告诉维修工检修。
- 3、当忽然停电时，要把加热开关封闭，防止来电时主动启动。
- 4、要经常查看风机工作是否正常，有无反常声响，工业烘箱设备，如有，应立即封闭机器并告诉维修工检修。

高温烘箱的日常“护肤”及注意事项

- 1、要常常打扫表面及内腔的灰尘，坚持机器的洁净、卫生。
- 2、查看电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，要及时告诉维修工检修。
- 3、当忽然停电时，要把加热开关封闭，防止来电时主动启动。
- 4、要经常查看风机工作是否正常，有无反常声响，工业烘箱，如有，应立即封闭机器并告诉维修工检修。

热风循环烘箱一般有加热管，有循环风机的烘箱都可称为热风循环烘箱，因为不管烘箱什么结构，风向水平还是垂直，归根到底都是热风在里面循环，所以都可通称为热风循环烘箱，高温工业烘箱，如电热鼓风烘箱，对开门高温灭菌烘箱等。但是一般行业中所称热风循环烘箱大多数还是特指如上图所示的烘箱，其它烘箱都是由上图烘箱演变而来，比如有了高温灭菌的要求，风机改成风冷规范化的环风机，前

后开门，风道也作出了改变，就变成对开门高温灭菌烘箱。

一、工业烘箱操作流程

- 1.接上电源线，打开面板电源开关（注意电箱内也有一个漏电空气开关），电源开关指示灯亮，电压表有指示。
- 2.打开运风开关、运风电机运转，注意风机运转方向。
- 3.依次打开加热开关（如果运风开关没打开，将无法打开加热开关）。
- 4.在主温控器上设定到所需温度，如当内部温度到达温控器所设定的温度时，此时会自动恒温。超温控器的温度设定值应比主温控器的设定值要高（温控器具体操作详见温控器说明书）。
- 5.计时器使用：单位S（秒），M（分），H（小时），当主温控器到达设定温度时，此时计时器（计时开关应在加热时将其旋转至自动状态）开始自动计时，达到所设定时间后自动报警，此时即蜂鸣器响，烤箱处于停止加热状态；器（在电箱内部）开始倒计时，工业烘箱用途，倒计时到后，循环风机停止运转并断电。
- 6.产品烘烤完毕后，拉开门扣，即可将烤箱内产品拿出（请注意高温）。

二、注意事项

- 1.接线电源为AV380V，电线中三根红色为火线，蓝色为零线，条纹黄为地线。
- 2.依次打开电源开关、运风开关，电机运转方向应逆时针，如不一样，应及时换电源相。
- 3.非技术人员，请勿更改其温控器、计时器参数。
- 4.电烤箱上不得放置任何物品，勿盖着或遮挡电烤箱的通风口。
- 5.此烤箱属于一般性加热烤箱，严禁烘烤物品！
- 6.工业烤箱适用于工业烘烤，勿用于未之其他用途。

工业烘箱设备-工业烘箱-新奇能烘干设备由泰州市新奇能烘干设备有限公司提供。工业烘箱设备-工业烘箱-新奇能烘干设备是泰州市新奇能烘干设备有限公司（www.jsxqnhg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甫乔风。