

小型电动堆高车 电动堆高车 芜湖卓展中力叉车厂家

产品名称	小型电动堆高车 电动堆高车 芜湖卓展中力叉车厂家
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

行驶叉车要注意的几点：

- (1) 行驶时，货叉底端距地面高度应保持300 - 400mm、门架须后倾。
- (2) 行驶时不得将货叉升得太高。进出作业现场或行驶途中，要注意上空有无障碍物刮碰。载物行驶时，如货叉又升得太高，还会增加叉车总体重心高度，影响叉车的稳定性。
- (3) 卸货后应先降落货叉至正常的行驶位置后再行驶。
- (4) 转弯时，如附近有行人或车辆，应发出信号、并禁止高速急转弯。高速急转弯会导致车辆失去横向稳定而倾翻。
- (5) 内燃叉车在下坡时严禁熄火滑行。
- (6) 非特殊情况，禁止载物行驶中急刹车。
- (7) 载物行驶在超过7度和用高于一挡的速度上下坡时，非特殊情况不得使用制动器。
- (8) 叉车在运行时要遵守厂内交通规则，必须与前面的车辆保持一定的安全距离。

(9) 叉车运行时，载荷必须处在不妨碍行驶的最低位置，门架要适当后倾，除堆垛或装车时，不得升高载荷。在搬运庞大物件时，物体挡住驾驶员的视线，此时应倒车。

(10) 叉车由后轮控制转向，所以必须时刻注意车后的摆幅，避免初学者驾驶时经常出现的转弯过急现象。

(11) 禁止在坡道上转弯，也不应横跨坡道行驶。

(12) 叉车载货下坡时，应倒车行驶，以防货物颠落

内燃叉车轮胎：

它主要是采用高压胎，标记为B-D或D×B（单位为in）。D为轮胎直径，B为轮胎断面宽度（约等于轮胎断面高度H）；轮胎内径 $d=D-2B$ ；“-”为斜交胎，电动堆高车销售，“R”为子午线胎。在轮胎尺寸后面，一般还附注帘布层数。如现代CPC30型内燃叉车轮胎，前轮为28*9-15-14PR，表示帘层布有14层，充气式子午线轮胎；后轮6.5-10-10PR。低压胎可用带小数或零的整数数值来表示，电动堆高车，为B-d，其中符号意义同上。例如，小型电动堆高车，9--20表示断面宽度为9in而轮辋直径为20in的低压胎。

轮胎是任何车辆都是必不可少的，叉车自然也不例外，由于叉车本身比较笨重，因此对于轮子和轮胎的要求也就比较高。所以在检车叉车轮胎时也是需要注意很多地方的，下面小编来为大家介绍一下。

一、一般车轮在装好之后，运行了2-5小时后，需要检查下车轮上的螺母。以交叉的方式拧紧到维修手册中显示的扭矩值。如果8小时后，螺母仍然是紧的，那么检查扭矩间隔长至150小时。

二、保持适当的气压(叉车铭牌上有)车胎冷却时，用一个阀门检查气压。如果需要在车胎热的时候加气，检查同一轴上的另一个轮子，给气压低的加气，这样两者保持一致。热的轮子气压必须等于或高于冷的车胎气压。检查车轮损坏情况。检查纹路和移走危险的东西。

三、轮和胎内的气压会造成叉车车胎部件爆炸，这会造成很大的伤亡。所以在卸车胎前先放气。如果气压低于正确气压的80%，车胎必须卸掉，在安全的地方给车胎充气。并根据“车胎加气”这一部分来做。当加气时，用一个远程的气泵，这样人可以离轮胎远些。

四、检查弯曲或坏的边缘。检查丢失或松动的东西。拿掉电线粘在车轮上的东西。并确信车轮上紧。用交叉方式上紧车轮，需注意无论何时卸下车轮，都需要给车轮上的螺母上油，滴两滴机油(或其它油)在法兰和车轮螺母之间以及螺纹里。

小型电动堆高车-电动堆高车-芜湖卓展中力叉车厂家由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！