SCGLZY8-7.5/600-1.0钢铝复合 SCGLZY8-7.5/1500-1.0钢铝复合暖气片 钢铝生产厂家

产品名称	SCGLZY8-7.5/600-1.0钢铝复合 SCGLZY8-7.5/1500-1.0钢铝复合暖气片 钢铝生产厂家
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	18.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGLZY8-7.5/ 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

暖气片系统开启步骤及注意事项

第一步:打开需要使用的暖气片的阀门或温控包(手动阀门逆时针旋转至转不动为开启,温控包直接开到最大档)。

第二步:检查锅炉下方采暖供回水管开关是否处于开启状态(开关手柄与管道是平行状态为开启)。检查锅炉压力是否在1-2之间,若压力低于1,则需补压(补水)到正常值。

第三步:开启锅炉采暖功能,将温度设定为75-82度,观察锅炉3-5分钟,火焰指示灯亮起、锅炉温度在缓慢上升,即表示暖气已经开启运行。

第四步:暖气开启10分钟后直接触摸已经开启的暖气片表面,若正在发热,即表示正常。

-	 			

1、客户可根据对温度舒适度的需求,选择以下其中一种方式运行:

人在即开,人走即关。

注意事项:

人在哪个区域则开启所在区域暖气,家中无人使用时将锅炉暖气功能关闭,这样更节能。

暖气片长期开启,外出时将锅炉温度下降至50度左右,这样可以使室内长期维持较为舒适的温度。

- 2、暖气开启后,门窗尽量关闭,这样采暖效果更佳。
- 3、首次使用暖气的第一个星期,需不定期观察系统压力,系统运行中会有空气排出,若压力下降,需进行适量补水。