

# SCGLZY8-7.5/600-1.0钢铝复合 SCGLZY8-7.5/1500-1.0钢铝复合暖气片 钢铝生产厂家

产品名称	SCGLZY8-7.5/600-1.0钢铝复合 SCGLZY8-7.5/1500-1.0钢铝复合暖气片 钢铝生产厂家
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	18.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCGLZY8-7.5/ 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

## 产品详情

### 暖气片系统开启步骤及注意事项

第一步：打开需要使用的暖气片的阀门或温控包（手动阀门逆时针旋转至转不动为开启，温控包直接开到最大档）。

第二步：检查锅炉下方采暖供回水管开关是否处于开启状态（开关手柄与管道是平行状态为开启）。检查锅炉压力是否在1-2之间，若压力低于1，则需补压（补水）到正常值。

第三步：开启锅炉采暖功能，将温度设定为75-82度，观察锅炉3-5分钟，火焰指示灯亮起、锅炉温度在缓慢上升，即表示暖气已经开启运行。

第四步：暖气开启10分钟后直接触摸已经开启的暖气片表面，若正在发热，即表示正常。

注意事项：

1、客户可根据对温度舒适度的需求，选择以下其中一种方式运行：

人在即开，人走即关。

人在哪个区域则开启所在区域暖气，家中无人使用时将锅炉暖气功能关闭，这样更节能。

暖气片长期开启，外出时将锅炉温度下降至50度左右，这样可以使室内长期维持较为舒适的温度。

2、暖气开启后，门窗尽量关闭，这样采暖效果更佳。

3、首次使用暖气的第一个星期，需不定期观察系统压力，系统运行中会有空气排出，若压力下降，需进行适量补水。