

大理石石材快速破裂机四川甘孜配件

产品名称	大理石石材快速破裂机四川甘孜配件
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	7980.00/台
规格参数	品牌:愚公斧 压力:120mpa 功率:7.5kw
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

大理石石材快速破裂机四川甘孜配件

劈裂棒，作为一款以棒头个数出产量的设备，对于多数人来说可能还比较陌生，我们都知道矿山石材开采设备主要有液压劈裂机、小型劈裂机、劈裂棒设备等系列产品，但是多数人却不是太了解设备的应用流程。为了让大家能更好地了解这款设备，下面主要介绍下小型劈裂机在矿山开采中的应用。

产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒，一台液压动力站，一套高低压液压连与快速接头组成。应用领域：地下地基工程，隧道工程，电力管道及上下水道工程，采石一次分解。柱塞式劈裂棒公司一向坚持“质量，用户是上帝，优质效劳，信守合同”的宗旨，凭借着高质量的商品，杰出的诺言，优质的效劳回馈广大合作单位。所售设备一律质保一年，免费上门安装调试，技术指导。

1、该机器需要加注什么油，加多少？

答：必须，柴油机，液压油，水柴油。在安全范围内，必须液压油清洁，液压油不能低于油窗的1/3。液压油选择一般是46号冬季或者68号夏季（粘度较高的耐磨润滑油）柴油机加水、加柴油、加机油，泵站

加液压油，少加到油窗2/3位置。

2、怎么连接使用？

答：每班开始时候检查检查油管是否锁紧。使用时候时刻注意，是否有漏油现象，发现漏油及时处理。连接油管取出10米油管2根。先连接泵站上油管接头，（白接白，黑接黑）拧紧接头。把油管另一端连接至分裂接口（同样白接白，黑接黑）拧紧接头。

3、使用中，需要注意什么？

答：劈裂机不能受外力打击，否则会造油缸变型不能使用，不能把分裂头当做撬棍使用。夹片一定要保持，有足够润滑油，防止夹片工作面磨损，降低使用寿命。施工时，入孔前分裂的分裂方向和凌空面应保持在同一个方向，并且分裂头必须完全插至头底部，避免楔块断裂。

4、分裂石头不开，怎么办？

答：观察打孔分布距离是否，分裂方向是否正确，压力是否能达到。

5、没有压力，有哪些原因？

答： 油管连接错误（指一机带多个分裂）按照正确连接方法连接

换向阀漏油（维修或者更换换向阀）

高压溢流阀阀芯或者阀座损坏（更换或者维修）

单向阀有杂物堵塞（换向阀切换到中间位置来回几次）

柱塞泵磨损过大或者损坏油泵内漏（更换或者清洗油泵柱塞）

分裂密封圈磨损（更换分裂密封圈）

6、主机不供油怎么处理？

答：1、油箱中有没加到位（油箱加到位置）

2、控制开关不在位置（正确放置控制开关）

3、油泵抽空（多数指电动电机反转、还有部分是没加油前启动动力所致）打开油泵进行人工注油处理

7、如不使用怎么存放、保养？

答：劈裂机不使用时，清洗干净使机器保持清洁。油管清理干净，防止阳光暴晒产生老化。不用时候分裂应涂抹油塑封好，已报证工作面不生锈。

大理石石材快速破裂机四川甘孜配件液压棒主要由高液压泵站和棒两大部分组成。破不开岩石，压力上不去，头容易断这些问题。作用液压劈裂棒主要作用：采石场荒料的开采，大块矿石（金属矿，非金属矿）的二次解体，混凝土构件（水泥路面，机床基础。岩石太硬面临着不能放但面平整度没有开过槽的好）。