

泰州剪板机 剪板机刀口 马鞍山巨德机械

产品名称	泰州剪板机 剪板机刀口 马鞍山巨德机械
公司名称	马鞍山市巨德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区博望工业园
联系电话	18605556929 18605556929

产品详情

剪板机使用注意事项：

- 1、剪板机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。
- 2、严禁超负荷使用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。
- 3、刀片刃口应保持锋利，泰州剪板机，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，配合要协调。
- 5、剪板机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准重叠剪切。
- 6、剪板入料时禁止把手伸进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指离开刀口至少200毫米。
- 7、用撬棒对线后，应立即将撬棒退出方可剪切，如铁板有走动，剪板机刀口，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬棒弹出伤人。
- 8、剪好的工件必须放置平稳，不要堆放过高，不准堆放在过道上。边角余料及废料要及时清理，剪板机刀片，保持场地整洁。

剪板机的使用

- 1、首先是接通电源，在控制面板上打开钥匙开关，再按油泵启动，数控剪板机，这样你就听到油泵的转动声音了。（此时机器不动作）
- 2、剪切板料必须要注意的就是间隙的调整，一般位于机器的侧面，按板料的12%~15%调整间隙，间隙数值可在刻度盘中读出。（如剪切10mm板料时，可调整间隙为0.12mm）

3、后挡料调整一般都有电动快速调整和手动微调，你可以先用电动调节是大概尺寸在用手动微调至你所需剪切的位置。

4、踩下脚踏开关，直至板料剪段在松开，否则中途松开会自动抬起。

剪板机首要用于剪裁各种尺度金属板材的直线边际。在轧钢、轿车、飞机、船只、拖拉机、桥梁、电器、仪表、锅炉等各个工业部门中有广泛应用。剪板机工作原理剪板机工作原理上刀片固定在刀架上下刀片固定在下床面安装有托球以便于板料的送进移动后挡料板用于板料定位位置由调位销进行调节。液压料筒用于压紧板料以避免板料在剪切时翻转。棚板是安全设备以避免发作受伤事故。

一、调整后挡板将样板托平对齐下刀口再把后挡板靠紧样板并固定去掉样板再装上板料进行剪切。

二、调整前挡板把后挡板靠紧下刀口再把样板靠紧后挡板将前挡板靠紧样板并固定。松开后挡板去掉样板装上板料进行剪切。

三、调整角挡板先将样板放在台面上对齐下刀口调整角挡板并固定再依据样板调整后挡板剪切过程中一起使用角挡板和后挡板以定位。

泰州剪板机-剪板机刀口-马鞍山巨德机械(诚信商家)由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。“剪板机，折弯机”就选马鞍山市巨德机械科技有限公司（www.jdmt.cn），公司位于：安徽省马鞍山市博望区博望工业园，多年来，马鞍山巨德机械坚持为客户提供好的服务，联系人：经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山巨德机械期待成为您的长期合作伙伴！