

四不像车农用四轮拖拉机自卸式四不像运输车四驱柴油工程翻斗车

产品名称	四不像车农用四轮拖拉机自卸式四不像运输车四驱柴油工程翻斗车
公司名称	山东贵盛智能装备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	额定载重:3-5T 整车尺寸:4200*1450*19 货箱尺寸:2500*1450*45
公司地址	任城区长沟镇长沟工业园
联系电话	15376527171

产品详情

四不像车的车厢分后向倾翻和侧向倾翻两种，通过操纵系统控制活塞杆运动，后向倾翻较普遍，推动活塞杆使车厢倾翻，少数双向倾翻，高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，车厢前端有驾驶室安全防护板。四不像车所有配置均可按照客户要求定做，以适应不同巷道、不同环境、不同坡度下使用。

产品图片

检查操作

- 1、禁止利用铲斗击碎坚固物体；如遇到较大石块或坚硬物体时，应先清除后继续作业。
- 2、冬季发动机注意放水：目前小吨位的农用四不像车，采用了单缸的柴油机，柴油机属于水蒸发式，很难使用防冻液进行冷却，冬天很多地区，尤其是北方都在零下几度，水很容易结冻，如果停车后不注意放水，将会冻坏发动机。
- 3、行走路线应与边坡、沟渠、基坑保持足够距离，越过松软地段时应使用低档匀速行驶，必要时使用木板、石块等予以铺垫。
- 4、四不像车施工过程中，施工人员需要具体分工，明确职责。要切实遵守现场秩序，服从命令听指挥，不得擅自离开工作岗。
- 5、整个现场由总指挥指挥调配，各岗位分指挥应正确执行总指挥的命令，做到传递信号迅速、准确，对自己职责的范围内负责。
- 6、正确操作，谨慎驾驶：其在行走中，应注意不高速穿越障碍物，不在重负荷的情况下急转弯；在高凹不平的道路上要低速行驶，尽量避免紧急刹车；在负重爬坡或在泥泞的道路上行驶时，不能使行走系统

严重打滑。

7、清洗空气滤清器，先用柴油清洗滤芯，再用机油浸润，待多余机油从滤网上滴尽后再组装。卸下气缸盖，取出气门组，洗净泥土，清除锈斑后研磨气门。

8、对前后轮轴、中轴、前叉进行检查；

设备参数

额定载重----3-5T

转向方式----液压

爬坡高度---- 30 °

前后桥----前212后130

整车尺寸----4200*1450*1920

货箱尺寸----2500*1450*450

整机重量----2200kg

料斗离地高度----940mm

乘坐人数----2

启动电压----24v

公司概况

公司凭借丰富的经验、专业的设计，为客户提供自重轻、净空低、安全可靠、性能优良和运行高效的满足各种工况的起重机船用吊机产品，使客户能够减少设备投资，提高生产效率，减少日常维护，节省运营能源消耗，取得良好的投资回报。