

# 空压机厂 合肥华大通用 合肥空压机

产品名称	空压机厂 合肥华大通用 合肥空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

### 空压机的油分跑油原因和解决方法

用气量大，超负荷低压使用（或机器出厂前选用的油分处理量与机器排气量匹配过紧）

负荷低压使用是指用户使用空压机时，排气压力并未达到空压机本身的额定工作压力，但基本能满足某些企业用户的用气要求，例如：企业用户增加了用气设备，用气量增大，使空压机排气量与用户的用气量无法达到平衡，假设空压机额定排气压力8kg/cm<sup>2</sup>，但实际使用时压力只有5kg/cm<sup>2</sup>甚至更低，这样空压机长期处于负荷运行状态，无法达到机器的额定压力值，导致耗油量增大，其原因是在排气量不变的条件下，油气混合物经过油分时流速加快，油雾浓度过高，空压机厂，使油分负荷加重，终导致耗油量

解决方法：建议与厂家联系，调换一款能匹配低压使用的油分产品。

### 空压机阀件作用及对应故障处理

#### 压力阀

功能：1、压力阀的开启压力为4bar左右，单螺杆空压机出售，确保油缸内的压力在空气输出时不低于这个压力，空压机公司，以免空气流速过快导致油气分离器的分离效果降低。

2、机器启动时油缸内建立一定压力，保障润滑油循环并对控制回路提供初始的控制压力。

## 温控阀

功能：温控阀芯通过热胀冷缩原理，伸出及收缩来调节阀体和壳体间形成的油道变化，控制进入油冷却器润滑油的比例，合肥空压机，保证转子温度在管制范围内。

空气压缩机的安装标准与要求、

电源及外围接线要求

空气压缩机主电源为AC(380V/50Hz)三相，冷冻干燥机为AC(220V/50Hz)请确认电源。

电压降不能超过额定电压的5%，各相电压差在3%以内。

空气压缩机电源必须使用配有隔离开关，以防止短路产生缺相运行。

检查次回路保险丝，根据空气压缩机的功率大小选择适当的无熔丝保险开关。

空气压缩机单独使用一套电力系统，避免与其他不同电力消耗系统并联使用，特别当空气压缩机的功率较大时可能会因过大的电压降或三相电流不平衡而形成空气压缩机过载使保护装置动作跳机。

空压机厂-合肥华大通用(在线咨询)-合肥空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（[www.hfhdy.com](http://www.hfhdy.com)）是从事“空压机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陆经理。