

气动隔膜泵 锐创泵业 合肥隔膜泵

产品名称	气动隔膜泵 锐创泵业 合肥隔膜泵
公司名称	南京锐创泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区幕府西路99号-6
联系电话	13851526699

产品详情

启动

注意：气动隔膜泵使用前请检查随机装箱清单；另外将泵体所有螺栓拧紧，并每周加固欲紧。

2.1将泵按照本说明三（1）中的安装方式指导连接附件，并将泵放平紧固地脚。特别提醒：塑料系列等非金属丝口连接方式的隔膜泵，连接管道时请不要强行拧紧，电动隔膜泵，以免造成水泵塑料管道。（建议连接管道前，将水泵进出口管道外加抱箍）

2.2将进出口管道阀门打开，合肥隔膜泵，并保证进口管道浸没在介质内。

2.3将空气三联件的调压开关设定供气压力后，将油雾杯加润滑油（一般空气三联件的右侧杯是油雾杯）接通气源。

2.4将调压开关慢慢调大，直至水泵达到实际所需流量和扬程，锁紧调压开关。

2.5观察水泵5分钟左右，如无异常现象可继续使用。

安装

气动隔膜泵的安装有多种方法，主要以安全和保护、方便维修为主；但是空气三联件和软接是气动隔膜泵必备的附件。空气三联件的作用主要过滤气源杂质，隔膜泵出售，避免杂质进入泵内损坏泵体气动马达；另外可以保护泵不受高压或者不稳定气压产生的损坏。隔膜泵工作时具有较大的后座力，泵体和管道都有一定的抖动，所以增加减震软接可以有效减小这种后座力，从而延长隔膜泵和管道的整体寿命。

气动隔膜泵工作原理：空压机用于将压缩空气输入隔膜泵的隔膜阀，驱动隔膜泵中间体内的连杆轴，驱动隔膜泵体内的隔膜泵隔膜进行横向泵送伸展运动实现自吸。媒介的作用。

通过两个汇流管和外隔膜室的介质流称为介质室。当介质通过隔膜泵时，软密封球芯和阀座被打开和关闭，使每个隔膜室交替地充满和排出球芯和阀座，以响应通过的压差。

在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一个入口和出口管。两柱隔膜室通过吸口和出口接头连接。泵为自吸式，气动隔膜泵，达到吸力介质。当左侧横隔膜被压力推出时，横隔膜连接轴将右侧横隔膜拉回体内，并充满液体。这个循环完成后，阀门会自动改变位置，使空气交换到另一个隔膜。上述循环作用的反向重复，即两个隔膜室因此会呈现交替的压缩行程和泵动介质作用。

气动隔膜泵-锐创泵业-合肥隔膜泵由南京锐创泵业有限公司提供。南京锐创泵业有限公司 (www.ruichuang-pump.com) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏南京的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领锐创泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！