

# 无油立式真空泵结构 博富来真空泵 立式无油真空泵

产品名称	无油立式真空泵结构 博富来真空泵 立式无油真空泵
公司名称	淄博博山博富来制泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山区白塔工业园博富来路1号
联系电话	13864492777

## 产品详情

拆时应注意每个零件的部位，方向及组合松紧，拆下的零件应分开放置，不允许混在一起，互相磨伤。

- 4、检查旋片式真空泵全部零部件，看有无磨损或拉毛、打烂等不好现象，按情况进行修理或更换。
- 5、注意前后端板如果发现有较大程度的擦伤，就说明装配时转子与中隔板不垂直，应予调整定位销钉，如太严重时应予修理或更换。
- 6、将泵拆离真空系统放油先拆低真空端，取下后端板后，再取低真空转子及键，然后将前端板拆下，取出真空泵转子及转片、弹簧等，取下视镜、排气阀门、排气盖，用或者用酒精彻底清洗全部零件。

### {水环真空泵}真空泵使用时的注意事宜

当我们根据选择标准选购了一台好的水环真空泵时，一切准备就绪要开机运行，这时候还要注意一些问题所在，为了今后大家可以顺利的使用，下面就给大家介绍一下设备使用时的注意问题：

- 1、如果真空室和泵之间没有冷阱，则不能用泵直接抽真空至13Pa以下。
- 2、在启动机械泵之前，要检查泵油位是否合乎要求，油的状态，立式无油真空泵，看是否被污染。
- 3、温度过高会把泵油氧化，所以在油增压泵通大气之前，无油立式真空泵结构，一定要检查泵油的温度。
- 4、真空系统不工作时，除了机械泵通大气以外，真空系统的其它部件在真空条件下封存。
- 5、在油增压泵开启或停止工作的时候，应该先关闭油增压泵入口的阀门，防止泵油返流到真空室当中去。
- 6、水环真空泵启动之前，立式无油真空泵的维修，前级压力应在允许压强范围之内，若是该具有过载保护装置，则它可以启动得稍早一些。
- 7、接入系统以后抽不上去：先检查泵所在的系统的翻气率是否超过允许值，同时检查泵的电炉工作是否正常、泵的冷却是否正常。若已经排除真空容器密封、阀门工作都正常，则有可能是本身的问题，立式无油真空泵材质，需要和生产厂家进行交流，可能存在着泵油变质、冷却不好、泵油不足或泵过热等问题。水环真空泵抽放负压高、流量小、适用于抽放量不大、要求抽放负压高的矿井使用，为了今后更好的使用大家在开机前要做好一切的准备工作的，脑中要记住注意事项和容易发生的问题。

2sk水环式真空泵是众多真空泵分类的一种，如今已被广泛的应用在生活当中，当使用一段时间后设备就免不了会受到磨损，很多人并不了解为什么，下面就给大家介绍一下造成磨损的因素：一、机油不清洁

1、是由于烧瓦引起的，主要是由于润滑不足、机油过稀、油路阻塞等原因造成的。

2、轴颈表面擦伤主要是由于机油不清洁，其中较大的坚硬机械杂质在轴颈表面刻划引起的。

无油立式真空泵结构-博富来真空泵(在线咨询)-立式无油真空泵由淄博博山博富来制泵有限公司提供。淄博博山博富来制泵有限公司(www.bofulai.com)为客户提供“水环式真空泵,不锈钢真空泵,往复式真空泵,罗茨真空机组”等业务，公司拥有“博富来”等品牌。专注于真空泵等行业，在山东淄博有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闫炳雷。