

QJ系列深井潜水电泵 深井潜水泵

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | QJ系列深井潜水电泵 深井潜水泵 |
| 公司名称 | 运城市解州天龙井用水泵电机厂 |
| 价格 | 2000.00/件 |
| 规格参数 | 类型:深井潜水泵 材质:铸铁 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 运城市盐湖区解州五一路34号 |
| 联系电话 | 86 0359 2800086 15803591860 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------------|
| 类型 | 深井潜水泵 | 材质 | 铸铁 |
| 驱动方式 | 电动 | 原理 | 转子泵 |
| 用途 | 管道泵 | 泵轴位置 | 边立式 |
| 叶轮数目 | 多级 | 性能 | 无泄露 |
| 型号 | QJ系列深井潜水电泵 | 流量 | 5-500 (m ³ /h) |
| 扬程 | 6-1000 (m) | | |

该产品是深井提水的重要设备，设计完善、结构合理、高效、节能。包括八大系列，1000余种规格。适用井径：100-400mm流量：5-500m³/h扬程：6-1000m电机容量：3-280kwqjwell-used submersible pumpit is an important equipment used for pumping water from deep wells.it is designed perfectly,structured rationally,higly effective and energy-saved.include 8 series,more than 1000 specifications.usable well"s diameter:100-400mmrange of flow rate:5-500m³/hrange of lift:6-1000mcapacity of electrical motor:3-280kw

保养、维修或保存

- 1、力求电泵在正常情况下运行。
- 2、应用阀门调节流量、扬程、不得超越运行。
- 3、电泵第每转2500小时 直行一次大检修。
- 4、电泵机组的拆卸：从引线到电缆接头处剪断，拆运护线板和滤水网，拧下进水节与电机联接座螺栓，拧下联轴器顶丝，将电机和水泵分离，取出联轴器。
- 5、水泵拆卸：依次拆下进水节——锥形套（用拆装筒轻轻敲打）——叶轮——导流壳——上导流壳——止逆阀体

6、电机拆卸：拧下放水螺塞将水放净，将电机横放在木架上，取下甩沙器、拆下联接座，依次拆下：底座——止推轴承——推力盘——下导轴承座——取出转子——上导轴承座。

7、电泵机组装配清除铁锈、油泥、污垢，电机和水泵分别装好键，用联轴器将电机和水泵联接，上好顶丝并将引水节与联接座接合面涂上黄油，并用螺栓联接，将引线与电缆相接。

8、电机的装配次序定子组装——下导轴承座组装——转子组装——推力盘——左扣螺母——止推轴承组装——底座组装——上导轴承组装|骨架油封——甩沙器——联接座，调整也调整螺栓使电机轴身符合规定要求，然后上好调压膜与调压盖。

9、水泵的装配将轴和进水节固定在定位座上，用拆装筒将叶轮、锥形套固定在轴上，再装导流壳，叶轮...这样依次装完，最后安装上导流壳、逆止阀体等。

10、电泵的保存电泵存放时，首先放净电机内部的清水，擦干表面，轴身涂上黄油，将电缆包扎好，存放地应无尘、无腐蚀性物质，室温不底于00c不高于300c。

三包条件

来厂时请带发票、合格证，否则不予受理。

1、用户按照使用说明书正确地存放和使用潜水电泵，我厂保证在一年之内良好地运转。如因本厂制造质量不良而发生损坏，或不能正常工作时，本厂将无偿地为用户包修、包换、包退，易损零件的正常磨损不在此限。

2、三包不适用于以下情况：(1)泵用于不符合本说明书使用条件中任何一条或合同规定以外的其它液体。(2)由于安装或操作不当而发生的问题。(3)因腐蚀和电解作用而造成的损坏。

3、三包期内电机或水泵，用户不得自行拆修，否则不矛三包。