

# 马鞍山市巨德机械厂家 液压闸式剪板机 赣州剪板机

产品名称	马鞍山市巨德机械厂家 液压闸式剪板机 赣州剪板机
公司名称	马鞍山市巨德机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区博望工业园
联系电话	18605556929 18605556929

## 产品详情

无论是工厂还是个人，都可能需要切割钣金。特别适合手工切割金属的手动剪板机。如果您做到了-您将大大简化你的工作。

得益于手动剪板机，可以切割板，杆，角和钢板。它的优势是精准的金属切割，电动剪板机，不会出现各种划痕，划痕，同时又不会影响涂层。切削质量取决于与材料的倾斜角度以及切削刃的材料。

她可以切割零件，液压闸式剪板机，不需要加热。它可靠且便宜。手动剪板机通常很少修理-除非经过很长时间的工

### 制作方法

使用文章中的手动剪板机，您可以切割厚度不超过2.5毫米的金属。这样的产品对经常处理钣金的每个人都是有用的。

### 钣金剪板机的操作要领及故障！

车前的检查及操作要领：

a) 开车前的检查：设备使用操作人员在每次开车前应进行以下检查：

1、 应检查设备周围有无妨碍设备正常运行的异物，

如刃口下是否有异物。

2、 开车之前应检查气缸压力，要求气缸压力在4 5Mpa，否则不允许开车。

3、 油箱容积为200升，油面必须在油标指示范围

内，否则不允许启动油泵。

4、刃口间隙值为可剪板厚的8—12%，当剪切材料

强度大、硬度高或较薄的条料时建议采用较小值。

5、各润滑部位注入润滑脂或润滑油。

b) 操作要领：i. 剪料前油泵需空转3—5分钟，天冷时适当延长。ii.

配电箱上控制面板各部件按钮及脚踏开关的作用：1.

用钥匙旋动控制旋钮，接通电源，液压摆式剪板机，面板上电源指示灯亮；

2. 压下油泵启动按钮，油泵启动；

3. 将转换开关旋钮指向单次，踏下脚踏开关，可进行单次剪切操作；

4. 将转换旋钮指向连续，踏下脚踏开关，可进行连续剪切操作；

5. 将转换旋钮指向点动，压下刀架下行按钮，可进行点动剪切操作，压下刀架上行按钮，可进行点动上行操作。

剪板机使用注意事项：

1、剪板机应有专人负责使用和保管。操作者必须熟悉机床的结构、性能。

2、严禁超负荷使用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属材料。

3、刀片刃口应保持锋利，刃口钝或损坏，应及时磨修或调换。

4、多人操作时应有专人指挥，配合要协调。

5、剪板机上禁止同时剪切两种不同规格的材料，不准重叠剪切。

6、剪板入料时禁止把手伸进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，赣州剪板机，剪料时手指离开刀口至少200毫米。

7、用撬棒对线后，应立即将撬棒退出方可剪切，如铁板有走动，应用木枕塞牢，以免压脚下来后撬棒弹出伤人。

8、剪好的工件必须放置平稳，不要堆放过高，不准堆放在过道上。边角余料及废料要及时清理，保持场地整洁。

马鞍山市巨德机械厂家(图)-液压闸式剪板机-赣州剪板机由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。马鞍山市巨德机械科技有限公司（[www.jdmt.cn](http://www.jdmt.cn)）在机械加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，马鞍山巨德机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：经理。