

# 无油空压机生产厂家 马鞍山无油空压机 华大通用，价格优惠

产品名称	无油空压机生产厂家 马鞍山无油空压机 华大通用，价格优惠
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

## 产品详情

### 空压机的油分跑油原因和解决方法

#### 回油管安装不当

在更换、清洗、维修空压机时，回油管未插到油分底部（参考：距油分底部弧心1~2mm较好），导致分离出来的机油无法及时回到机头，积聚的机油会随着压缩空气一起跑出去。

解决方法：停机，待泄压归零后，无油空压机生产厂家，将回油管调整至合理高度（回油管距油分底部1~2mm处，斜口的回油管可以插到油分底部）。

### 空压机阀件作用及对应故障处理

#### 压力阀

功能：1、压力阀的开启压力为4bar左右，确保油缸内的压力在空气输出时不低于这个压力，以免空气流速过快导致油气分离器的分离效果降低。

2、机器启动时油缸内建立一定压力，保障润滑油循环并对控制回路提供初始的控制压力。

#### 温控阀

功能：温控阀芯通过热胀冷缩原理，伸出及收缩来调节阀体和壳体间形成的油道变化，控制进入油冷却器润滑油的比例，马鞍山无油空压机，保证转子温度在管制范围内。

## 变频螺杆空压机不运行原因

拧开油滤芯，把各管路里的润滑油同时放尽，无油空压机品牌，换上新油滤芯。打开加油口螺堵，注入新油，使油位在油标刻度线范围内，拧紧加油口螺堵，检查空压机有无渗漏现象。润滑油在使用过程中必须经常检查，发现油位线太低时应及时补充新油，无油空压机厂家，润滑油使用中也必须经常排放冷凝水，一般情况每周排放一次，在高温气候下应2-3天排放一次。停机4小时以上，在油气桶内无压力情况下打开放油阀，排出冷凝水，看到有机油流出时迅速关闭阀门。

无油空压机生产厂家-马鞍山无油空压机-华大通用，价格优惠由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（[www.hfhdy.com](http://www.hfhdy.com)）位于合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥华大通用在压缩、分离设备中享有良好的声誉。合肥华大通用取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。合肥华大通用全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。