

# 介华泵业 DP280-43 卧式耐磨自平衡泵

产品名称	介华泵业 DP280-43 卧式耐磨自平衡泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	35622.00/台
规格参数	
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

## 产品详情

### 介华泵业矿用自平衡泵概述

采用先进的水力模型，自主研发节能产品；由于自平衡牌对称型多级泵转子没有了平衡盘的磨损及轴向脉动，叶轮与导叶的对中性总是处于佳状态，不会像普通多级泵结构随平衡盘的磨损、转子部件前移而出现效率明显下降；且没有了平衡水的泄露，减少了容积损失，在整体上提高了泵的运行效率，降低了轴功率，比普通多级泵效率平均高2%-3%

### 介华泵业 DP280-43 矿用自平衡泵检查清理和安装前准备

- 1、将所有拆卸下来的零件进行检查，看是否缺少、是否有损坏或裂缝，有损坏的要进行修复，缺少和不能继续使用的零部件必须更换，且要保证零件的型号与原来的型号一致，可以和其他零件配合使用。
- 2、将拆下来的所有零件进行滔洗，用抹布擦十净，有锈蚀的用锯条或砂纸去除。
- 3、水泵在安装之前需要用特制的纸做垫子。首先用粉笔涂在中段的边缘上，将裁剪好的纸块放在上面用力压，使粉笔灰的比记留在纸上，注意保证纸不要发生移动。按照纸上的形状按先内后外的顺序进行裁剪，剪好后要放在中段另一面进行检查，以刚好放进去为合格，否则要进行修剪或者車剪。用同样的方法做4个中段的垫子。
- 4、再通过测量平衡室端盖直径做1个平衡室端盖的垫子，测量轴承端盖直径做2个轴承端盖的垫子，并将3个垫子打孔。
- 5、此外还要用石棉纸做4个法兰接口用的垫子，做时要留一个尾巴，为了安装的时候调整位置。

### 介华泵业 DP280-43 矿用自平衡泵型号意义

例：DP280-43X9

DP——表示自平衡多级离心泵

280——表示设计点流量为280m<sup>3</sup>/h

43——表示单级扬程为43

9——表示级数为9级

例：D280-43X9 ( P )

D——表示卧式多级离心泵

P——表示自平衡型