

低压螺杆空压机 螺杆空压机 合肥华大通用空压机

产品名称	低压螺杆空压机 螺杆空压机 合肥华大通用空压机
公司名称	合肥华大通用工业节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区合欢路16号新世纪商务中心1栋7F
联系电话	18655172666 18655172666

产品详情

长期不使用的螺杆空压机要怎么维护

A. 长期放置前，应对损坏的部件进行修理和彻底清洁，以保持良好的状态。有些情况下，螺杆空压机，应根据漆的剥离面积来确定，并采用涂漆的方法。记得在裸露的金属表面上涂黄油以防生锈。

B. 为了保持其表面清洁干燥，电池应取出并放在干燥防冻的地方。禁止在蓄电池上放置导电物体。拆卸蓄电池时，首先切断负极线，然后切断正极线。安装时，先连接正极导线，然后连接负极导线。这是为了防止拆卸和组装电池时短路。

空压机进气阀调节方式和故障维修分析

空压机进气阀启动时关闭，电机带动主机空载，需要加载时，进气阀打开。一般是由油气分离器顶盖引出一条大于5mm的气管，通过电磁阀的开关来控制进气阀（电磁阀是常开电磁阀），即电磁阀通电时，无压缩空气进进气阀，进气阀自动吸开，进气阀加载，变频螺杆空压机多少钱，空压机开始打气。电磁阀断电时，压缩空气进入进气阀，气压顶起活塞，低压螺杆空压机多少钱，进气阀关闭，并泄气放空阀打开。

空压机的油分跑油原因和解决方法

使用了不合格的机油

现目前通用的螺杆空压机都有高温保护，其通常跳机温度为110~120 左右，而有些机器在使用了不合格的机油，低压螺杆空压机，在排气温度高时就会出现不同程度的耗油现象（基于此，温度越高，耗油量越大），其原因是高温时经过油气桶初级分离后有部分机油微滴可与气相分子具有相同的数量级，分子直径 0.01 μm，油分难以将其捕捉分离，导致耗油量过高。

解决方法：查找引起高温的原因，解决问题降低温度，尽可能的选用质量好的机油。

低压螺杆空压机-螺杆空压机-合肥华大通用空压机由合肥华大通用工业节能技术有限公司提供。合肥华大通用工业节能技术有限公司（www.hfhdy.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！