

THDB型导叶式化工混流泵

产品名称	THDB型导叶式化工混流泵
公司名称	安徽信成泵阀有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省天长市城东工业园区（注册地址）
联系电话	0550-7091888 15705509405

产品详情

一、THDB型化工混流泵简述：

THDB型不锈钢导叶式化工混流泵（蒸发器强制循环泵），是本公司引进消化吸收国内外先进技术，结合本公司多年的生产实践经验，进行优化设计，开发的新产品，该产品具有效率高，能耗低，过流面大，不易堵塞，结构坚固平稳，寿命长等优点。该产品广泛适用于工业热电站国输送循环水，工矿企业污水处理工程，海水养殖，城市给排水，船坞水位升降，农业排灌，以及其他水利枢纽工程等。可输送，均匀的或含有一定颗粒的化学中性的或者腐蚀性的或者有磨蚀性的或者磨蚀性的，温度在-20 +160 的液体。

二、THDB型化工混流泵安装使用及维护：

1.泵的安装：

1.1开箱后检查泵和电机在运输过程中是否因装卸造成损坏,应仔细检查紧固件是否松动,必

须避免有金属颗粒,砂石等杂物进入泵体。

1.2泵的安装是否合理,对泵的正常运行和使用寿命有很重要的影响,所以安装前必须仔细校正,不得草率,

1.3整机安装好后,在使用之前,应严格调整泵轴和电机轴的同心度。

1.4泵的吸入管路和吐出管路,应另有设备支承,管路的重量不能直接由泵来承受。

2.泵的拆卸顺序：

2.1移去联轴器护罩,移去电机。

2.2拧去泵体连接的螺栓,将泵体组件从泵体中取出。

2.3松开叶轮螺母,取出叶轮和键。

2.4将泵盖连同轴套,密封组合件及密封端盖一起从轴上取下。此时应注意勿使轴套与泵盖等相对滑动,把机械密封端盖拆开,将机械密封连同轴套一起取出,再把轴套和机械密封拆开。

2.5拆下轴承端盖,取出泵轴。

2.6拆下泵联轴器键,

2.7拆离轴承和轴。

3.泵的装配：

泵的装配顺序基本上可按照拆卸顺序的反向进行。但装配时要注意各密封面垫片是否完好,并注意切勿漏装垫片和更换不完好的垫片。装配时在轴承上涂适量润滑油