

烘干机 海南烘干 海口鑫宏冠太阳能

产品名称	烘干机 海南烘干 海口鑫宏冠太阳能
公司名称	海南鑫宏冠节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区堂善村361号
联系电话	13519897165

产品详情

安装工艺, 烘干房销售, 包括基本安装程序基本安装程序, 烘干机, 安装工艺方法, 海南烘干, 安全技术要求。然后就是设置垫板, 确定垫板的合理布局, 注意垫板应尽量靠近地脚螺栓和布置在载荷的位置上, 以防垫板受力不均。每组垫板数量不得超过5块, 空气能烘干设备, 较厚的垫板放上下, 薄的放中间, 摞放整齐接触完好, 当调整不能完全重合时, 接触面积应大于80%。下面的垫板与基础应有足够的接触精度, 以基础接触密实, 放置平稳, 不得有空角晃动现象, 并且保证垫板上下在纵的方向斜度与基础相同, 横的方向上要基本水平。机座划线, 利用光学经纬仪、激光准直仪或精度较差的拉线法, 进行托轮底座横向找平找正, 纵向找斜度反复数次, 直至坐标位置、横向水平、纵向斜度达到要求为准。

太阳能路灯可是若是采取总电流闭环, 一旦多并联歧路中有某一串led开路, 则其他并联歧路中的供电电流必将会增大, 就会造成连锁反映, 会有并联歧路将会因为电流增大, 陆续呈现开路故障, 直至全数并联歧路开路。若是某颗led呈现短路故障, 那末流经本串led的电流会增添, 进而会致使其他led因过流而损毁。太阳能路灯本文针对这一问题对led串并联歧路的开路故障检测和短路故障进行了研究, 提出了一种可实时辨认开路数, 从而每一并联歧路电流保持不变的led驱动器布局。

烘干设备属于一款体积较大、重量较重的洗衣设备之一, 所以机器应安装在坚实的地基上, 同时需保持水平, 防止因为选址的当及安装位置地基不平而引起设备工作时出现较大震动, 从而影响洗涤效率及烘干设备的使用寿命。烘干设备使用说明书, 按照说明书中的相关内容找到烘干设备电气控制柜柜门, 按接线柱上标注接入380V

三相电源线和零线(这里需要提醒的是:烘干设备的用电必须为380V, 禁止接入低电压或高电压)

烘干机-海南烘干-海口鑫宏冠太阳能由海南鑫宏冠节能环保科技有限公司提供。烘干机-海南烘干-海口鑫宏冠太阳能是海南鑫宏冠节能环保科技有限公司(hkyqjn.tz1288.com)升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 黄先生。

