

铡草机 自动进料的玉米秸秆铡草机

产品名称	铡草机 自动进料的玉米秸秆铡草机
公司名称	曲阜中泰机械有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	中泰:铡草机 ZT-ZCJ:切料机 山东曲阜:粉碎机
公司地址	曲阜市经济开发区西区创新创业基地C249号
联系电话	0537-4568202 13210492272

产品详情

家用小型铡草机介绍：用于铡切青（干）玉米秸秆、稻草等各种农作物秸秆及牧草的农业畜牧机械铡草机。切草机工作原理：由电机作为配套动力。将动力传递给主轴，主轴另一端的齿轮通过齿轮箱、万向节等将经过调速的动力传递给压草辊，当待加工的物料进入上下压草辊之间时，被压曹辊夹持并以一定的速度送入铡切机构，经高速旋转的刀具切碎后经出草口抛出机外。

设备型号	功率（kw）	产量（kg/h
RF zc-0.4	2.2	干：500青1500
RF ZC-1.2	3	干：1000青3000
RF ZC-2.2	5.5-7.5	干：5000青7000

免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

铡草机说明书

- 1、铡草机应放置或固定在坚实、水平的地基上，运转时要稳，不能有大的震动
- 2、开机前要先对机器各部件作全面检查。用手扳动铡草机价格刀轴，看转动是否灵活，刀盘有无裂纹，

紧固件是否松动，发现故障隐患应及时排除。

3、作业前先让铡草机空转一会儿，观察运转是否平稳，是否有异常响声，确认运转正常后再投入作业。

4、喂料应均匀，若喂入过多导致刀轴转速降低时，应停机清理。

5、加工饲料前，应清除料中的杂物，严防铁件、石块等硬物随料喂入。

6、作业中若发生堵草现象，应立即分离离合器并停机，排除故障。机器运转时严禁打开防护罩。

7、作业结束前先停止进料，待机器内物料全部排出后再分离离合器并切断电源，将机器内杂物清理干净。

二、维护与保养

1、经常检查各紧固件有无松动，并予拧紧。

2、加强对轴承座、联轴节、传动箱的维护保养，定时加注或更换润滑油、脂。

3、对切割间隙可调的铡草机价格，要根据作物茎秆的粗细合理调整切割间隙，保证铡草机正常工作。

4、发现刀片刃口磨钝时，应用油石。砂轮对动刀片进行磨刃。

5、每班作业完毕，应及时清除机器上的灰尘和污垢；每季作业结束后，应清除机器内杂物，在工作部件上涂上防锈油，置于室内通风干燥处。

诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！

有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）