

# 组合式水泥仓 圆通机械石灰窑 组合式水泥仓如何

产品名称	组合式水泥仓 圆通机械石灰窑 组合式水泥仓如何
公司名称	安阳市圆通机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市高新技术开发区海河大道中段东段 创业中心
联系电话	13939972590 13939972590

## 产品详情

当需要放料时，首先打开锥体底部的手动卸料阀，然后通过水泥输送装置将水泥输送出去。在放料的过程中，如果出现“起拱”现象，组合式水泥仓多少钱，就及时按动破拱装置电磁阀的按钮，进行吹气，消除“起拱”进行送料，保证水泥供应顺畅。

支腿底部与基础预埋件焊接牢固。

做好防风、防雷工作。

严禁强力撞击支腿及仓体。

定期检查除尘器布袋的水泥附着情况，及时清理。

当水泥仓工作时，必须由专用吊机将其立起，然后放到预先预制好的混凝土基础之上，并检查水泥仓立起以后与水平面的垂直度，然后将其底部与基础预埋件焊接牢固。

2、储料仓固定好以后，由水泥车运送水泥至工地，然后将水泥车的输送管路与水泥仓的进料管路相接，组合式水泥仓，通过水泥车的气体压力将仓内水泥输送到水泥仓内。

在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。

储料仓固定好以后，由水泥车运送水泥至工地，然后将水泥车的输送管路与水泥仓的进料管路相接，通过水泥车的气体压力将仓内水泥输送到水泥仓内。

在往储料仓内输送水泥的过程中，操作人员要不间断的按动除尘器振动电机的按钮，抖落附着在除尘器布袋上的水泥，防止堵死布袋，发生爆仓。

一旦堵死布袋，仓内压力超过仓顶压力安全阀的安全压力，压力安全阀即可打开释放仓内压力，防止爆仓事故的发生。

组合式水泥仓-圆通机械石灰窑-组合式水泥仓如何由安阳市圆通机械有限公司提供。安阳市圆通机械有限公司（[www.ayytjx.cn](http://www.ayytjx.cn)）有实力，信誉好，在河南安阳的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进圆通机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.nhwhw.com](http://www.nhwhw.com)）还是从事修路搅拌机，水泥制品搅拌机，连续配料搅拌机的厂家，欢迎来电咨询。