

厂家加工大容积搅拌机 双动力劲足拌料机

产品名称	厂家加工大容积搅拌机 双动力劲足拌料机
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-JBJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

饲料粉碎搅拌机的开机准备工作

饲料粉碎机的安装与固定。在使用饲料粉碎机之前一定要将其固定好，如果长期在同一地点作业，则将粉碎机固定在水泥基础上，如果经常变动工作地点则应将粉碎机及电动机固定在用角铁制作的机座上。如果粉碎机使用柴油机作为动力，应使柴油机功率略大于粉碎机功率，并使两者的皮带轮槽一致，皮带轮外端面在同一平面上。厂家加工大容积搅拌机 双动力劲足拌料机

饲料粉碎机安装完成后应当检查各部件的紧固程度，如有松动的零件或螺丝应当将其拧紧。

检查饲料粉碎机内齿爪、锤片以及转子运转是否顺畅，有无碰撞现象。用手转动转子，转子转向应当与机上箭头方向一致。用手拖动皮带，检查运动部分是否灵活。

每次使用前，牛羊草料搅拌机，应当检查机内各部分是否有损坏，特别是转子开口销是否完整，1立方牛羊草料搅拌机，如果出现破损应当及时换新。

在将饲料放入粉碎机之前应当清除饲料原料中的石块等杂质，以免对粉碎机造成损害。

立式饲料粉碎搅拌机使用安全注意事项

机组必须有接地和漏电保护装置，确保工作人员的人身安全。2.机器运行时，受，木棒，铁骑严禁伸入机器内，不得打开机器维修门。

喂料口堵塞时请勿用手，木棒，铁棍等物料强行喂入，可暂停机器待喂料口清理后再继续工作。

一般情况下请勿带负荷启动机组。待机器运转正常时，调整控制插板至适当位置，主副料应均匀喂料，以电机不超负荷为准。

更换孔径小于4毫米以下筛片时，上料管上设置的进料插板应调整适当，否则上料多容易卡死磨盘，损坏筛底，烧坏电机及电器零件等。

机组应安装在远离火源，通风，透光的场所。