

塑料自吸泵 天津杰凯泵业公司 塑料自吸泵厂家

产品名称	塑料自吸泵 天津杰凯泵业公司 塑料自吸泵厂家
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

自吸泵安装好启动前应该拨动泵轴

自吸泵安装好启动前应该拨动泵轴同时往泵腔里面灌液体，使液体充满泵腔达到排气的目的，塑料自吸泵厂家，检查泵有没有泄露现象，叶轮应没有摩擦声或者卡死现象，如有摩擦声或卡死现象应该将泵拆开并检查具体原因予以解决。

自吸泵使用注意事项

- 1、自吸泵使用前必须保证泵腔里面注满了液体，严禁泵腔无液空转。除非使用的是可以空转的自吸泵可以无液空转。
- 2、自吸泵使用前应该先打开进出口阀门，接好电源之后，塑料自吸泵维修，应该点动启动按钮查看电机是否反转，确认电机转向与所标志方向一致。
- 3、自吸泵使用时出口阀门禁止完全关闭，如果必须停止液体的输送，请关闭入口阀门，

但是持续时间不能超过2分钟，如果超过请停机，以免自吸泵损坏。

4、自吸泵停止使用后可以完全关闭进出口阀门，如果输送的介质会凝固，停止使用前应该先关闭进口阀门使自吸泵运行1-2分钟达到排空泵腔内液体的目的。

自吸泵进出口管道的注意事项

在遇到自吸泵出厂进出口有防尘盖时，应取下防尘盖在与管道连接，需要注意的是如果使用的是吸出水快的自吸泵产品时，出口管道必须垂直向上1米之后才能拐弯，不然在自吸过程中泵体里面的引水很容易被排净。

为了维修方便和使用安全，在自吸泵进出口管道上应各安装一个调节阀，塑料自吸泵，并且还需要在出口阀门与泵之间安装一个压力表，以保证自吸泵在额定流量和扬程范围内使用，从而达到自吸泵能正常运行延长自吸泵的使用寿命。

避免泵浦吸入杂物，塑料自吸泵哪家好，或虹吸作用请加装底阀。

逆止阀应尽量安装在耐酸碱泵出口约0.5米高，安装压力表或安全排放阀时应尽量使用T型接头。

配管应按正确的配管规定，尤其入口管线不可缩小管径，例如泵浦入口径为3”，入口管必须要3”或3”以上口径之管线。

配好管后必须将管路支撑妥当使之牢固，并旋转马达风扇以确认马达是否可自由旋转。

接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达电压接线相符合，并接上过电流保护开关。接线方法请查看接线盒内的接线图

塑料自吸泵-天津杰凯泵业公司-塑料自吸泵厂家由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰凯泵业——您值得信赖的朋友，公司地址：天津市西青区杨柳青镇双河村，联系人：周经理。同时本公司（www.tjjk-pump.cn）还是从事天津耐酸碱泵，直立式耐酸碱泵，自吸式耐酸碱泵的厂家，欢迎来电咨询。

