

随意移动皮带输送机 自由输送带式传送带厂家

产品名称	随意移动皮带输送机 自由输送带式传送带厂家
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-PDJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

移动式转向输送机，适用于散粮入仓，本机可在90度范围内左右旋转，在一定范围内调节输送长度，是粮食均匀布满，减少了人工在入仓作业中需要经营移动设备的现象，该设备的行走轮在整体的尾部，解决了当粮食堆积一定高度因粮食自流造成的粮食埋没行走轮的问题。也可根据客户的要求定做转向输送机，前面是平板转向输送机，这样可以对集装箱完成箱内装车输送作业，现在是机械化社会，庞泰机械有限公司可根据客户要求为你制定任何一款适合你的机械，这样可以大量减少人工，提高效率。

皮带输送机安全操作规程 随意移动皮带输送机 自由输送带式传送带厂家

一、安全着装：

操作人员穿戴好劳动保护用品方可上岗，要求工作服要合身不能过于肥大，穿着工作服要做到“三紧”，即工作服领口紧，袖口紧，下摆紧。女职工长发要挽入帽内。

二、开机前检查：

1、电机及线路是否正常。

2、机械地脚螺栓是否松动；润滑油量是否正常。

3、皮带机的安全防护装置是否完备好用。皮带机的安全防护装置即：开机警示铃、急停拉绳开关、头尾轮安全罩及联轴器防护罩等。

4、皮带机上是否有人和其它杂物，机旁是否有修理人员作业等。

三、启动

1、经检查确认无问题时才能发出开机指令。

2、操作工在接到开机指令后，要按响三声警示铃后方能按启动按钮，开启皮带机。特别注意：任何人在未接到开机指令前不得擅自开机。

3、开机顺序：多条皮带串联时，开机顺序为从卸料端至上料端依次开启。

4、开动以后，先空料运行3~5分钟，经检查各部分正常后，才可以上料带负荷运行。

5、往皮带机上加料一定要均匀，防止加料过多，压停皮带，影响机械安全运转。

四、开机后巡视

1、皮带机运行以后，操作人员必须集中思想坚守岗位，看管皮带的人员要经常沿线巡视，发现问题及时汇报或排除。

2、运行中如发现皮带跑偏、打滑、乱跳等异常现象时，应及时调整。

3、经常检查电气设备的接地保护和绝缘情况，电动机要经常用仪表测量检查，并定期保养。

4、皮带机架必须连接牢固，不能有裂纹、变形或异常声响。

五、运行中禁止事项

1、机械运行中，严禁任何人跨越皮带行走，不管皮带运行与否禁止跨越皮带或站在皮带上，严禁乘坐皮带，在皮带是睡觉等。

2、 皮带打滑时严禁往转轮和皮带间塞东西。

3、

皮带松紧度不合适时要及时调整拉紧装置，处理皮带跑偏时禁止用工具通过撬皮带的方式解决。

4、 皮带运行时，禁止用工器具接皮带机头尾轮皮带间的漏料。

5、

头尾轮与皮带间夹有异物，运行时严禁拿取，各导向滚筒上的黏附的积料皮带运行时严禁清理。

6、 禁止带手套触摸运行中的托辊以及其它运动部件。

7、 在运行中严禁重车停机（紧急事故除外）；如果突然停电，应立即将拉绳开关拉上。

六、 停机：

1、 停机时要首先停止给料，待皮带机上的物料全部卸完后，才能发出停机指令。

随意移动皮带输送机 自由输送带式传送带厂家