

山东鲁星 重性低平板半挂车 低平板半挂车

产品名称	山东鲁星 重性低平板半挂车 低平板半挂车
公司名称	山东鲁星专用车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇高新开发区
联系电话	15054736789

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东鲁星专用车销售有限公司

低平板半挂车需要润滑的部位有哪些？

低平板半挂车需要润滑的部位有哪些？

在我们使用半挂车的过程中，四需要加强合理的保护的，这样才能让我们的挂车更好的发挥运输的强大的效果，所以提醒大家要有一个明确的保养原则：

离合器在我们低平板半挂车制动的过程中是必不可可少的，它关系到我们的行驶安全，使用十分频繁，13米5低平板半挂车，也易于损坏，不可忽视。所以我们每次在半挂车检修的过程中都应该加强重视。

在此告诉大家的是要定时的清理低平板半挂车轴承的灰尘，因为挂车的运输环境是非常多变的，如果在雨季湿度大的条件下工作，就可能会造成雨水的侵袭，造成表面生锈的情况是由发生，让我们的轴承转动不是太过灵活，及时加注润滑脂润滑，轴承严重磨损或损坏的应及时更换。

低平板半挂车轮胎也是需要注意的，我们在形式半挂车的时候，轮胎是和地面直接接触的，这关系到我们的挂车行驶速度和安全问题，这时候如果出现任何的问题我们都要及时的进行修复。

低平板半挂车车磨合期的注意事项有哪些

低平板半挂车车磨合期的注意事项有哪些，

低平板半挂车刚买来需要磨合，这是大家都知道的事情，下面我们为大家总结半挂车磨合期的注意事项有哪些，希望能帮助到有需要的朋友们。

首先，在前面的总线进行检查，要求和主机连接正确可靠，重性低平板半挂车，刹车，轮胎压力，按照规定，零部件不得松动，开裂和变形。其次、再由有限的负载进行多个负载，不能过载。货物在汽车上的分配应该是一致的，以避免运输的危险。

第二、低平板半挂车磨合期。运行时负载不超过额定载荷的百分之80；速度150公里后应观察轮毂轴承、温度和钢板弹簧、车轮等紧固件紧固，每行驶约40公里的紧固件，三次后可正常使用。

第三、在拖车行驶时应注意检查制动器是否热，无异味、拖车行驶装置是否发生偏差，若出现异常现象，应立即停机检查。

第四、低平板半挂车车厢装石、铁、硬、重的材料应小心处理，这样不损坏拖车的车；发货人的木柴等，用一根绳子拴好，锁紧的拖车车厢扣。

第五、单位启动应稳定。不要把你的脚放在刹车踏板上，尽量减少紧急刹车。

第六、每第七小时工作后，新款低平板半挂车，应检查低平板半挂车轮胎轴承间隙。当检查时，从车上、车轮上，不应晃动；若晃动，应调整。方法是拆下轴承盖，低平板半挂车，将轴头螺母拧干，然后返回六分之一圈。此时，轴承间隙约为0.25毫米。

第七、拖车每天要完成，要清洗车，检查紧固件是否松动，并对相关部位进行润滑，若发现问题，请及时解决！

低平板半挂车雨刷保养与更换技巧您了解吗

低平板半挂车雨刷必须耐热，耐寒，耐酸碱，耐腐蚀，可以贴在挡风玻璃，噪音低，拨水，软，不吹冷挡玻璃等特点，如何成为挡风玻璃雨刮器维修的一个关键问题，下面我们教大家雨刷保养与更换技巧，

通常是一年左右的雨刮器来代替，在低平板半挂车挡风玻璃雨刮器维修中，我们会拉起雨刮器，手指接触清洁的雨刮器橡胶，检查是否有损坏和橡胶刀片弹性如何，如果叶片老化，硬化，裂纹，则需要更换雨刮片。

一、确认低平板半挂车雨刮器连接方式和规格 支撑杆连接的雨刮器臂，一些手臂固定由螺丝固定的摇臂，有些是由一个凸锁扣。雨刮器模型所使用的车辆可以参考手册。雨刮橡胶是老化将雨刮拉起来，用手指在清洗橡胶雨刮条接触，如果叶片老化，硬化和裂纹，雨刮不合格。

二、不同速度的低平板半挂车雨刮器以一定的速度保持
将雨刮器开关置于各种速度位置，特别是要注意间歇工况，雨刮器以一定速度保持。

三、检查水刮状态 如果橡胶表面的接触面和玻璃表面不能完全贴合，造成擦拭，则雨刮器不合格。

四、低平板半挂车电机无异常噪声 如果雨刮电机“嗡嗡”，不旋转，它表明，机械传动部分的雨刮片生锈或卡住，然后雨刮开关是关闭，以防止电机燃烧。

山东鲁星(图)-重性低平板半挂车-低平板半挂车由山东鲁星专用车销售有限公司提供。山东鲁星专用车销售有限公司（www.lsfcg.com）是从事“低平板半挂车，箱式运输半挂车，平板半挂车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张。