

介华泵业 D46-30 多级输油泵

产品名称	介华泵业 D46-30 多级输油泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	6736.00/台
规格参数	品牌:介华 型号:D46-30 产地:长沙
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

产品详情

介华泵业 D46-30 多级输油泵结构形式

- 1) 进出口：100YD16型泵为水平吸入，垂直吐出，其余为垂直吸入垂直吐出。
- 2) 油封：可以采用机械密封或填料密封。轴封有冷却。
- 3) 轴承型式及润滑：滑动轴承强制循环润滑型式有DY850 - 125型泵；滑动轴承油环飞溅稀油润滑型式有DY 85 - 67 DY 155 - 67和DY 155 - 67型泵；其他均为滚动轴承，油脂润滑。
- 4) 支承：DY 155 - 67型泵的支承为中心支承，其余泵为脚支承。

介华泵业 D46-30 多级输油泵启停事项

起动：

- 1.泵起动前应先盘动转子，检查转子是否灵活。
- 2.检查电机转向是否与泵一致。
- 3.关闭泵出口闸阀，压力表旋塞，用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气。
- 4.检查泵与电机联接螺栓的松紧程度和泵周围的安全情况，使泵处于准备起动状态。
- 5.起动泵，待泵运转正常后，打开压力表旋塞，慢慢开启泵出口闸阀，按出口压力表读数控制泵给定的扬程。

运行：

- 1.本型泵靠内平衡机构平衡轴向力，平衡装置有平衡液体流出，平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室处设置一短管，平衡液体经短管流向泵外，为保证泵正常运行，平衡水管不允许堵塞。
- 2.本型泵滚动轴承均无冷却装置，轴承温升变化反映了泵的装配质量，轴承温升不得高于环境温度35，最高温度不应高于75。
- 3.本型泵转子在运行中存在一定得轴向游动，应保证电机和水泵两联轴器端面间得间隙。
- 4.泵在运行期间应定期检查叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套得磨损情况，磨损量过大应及时更换。
- 5.使用中根据具体情况订出较细的操作规程。

停车：

停车前应先关压力表旋塞，慢慢关闭出口闸阀，待出口阀关闭完毕后再停电机。