

# 青岛液压升降设备租赁，6米登高车出租，高空平台作业车租赁

产品名称	青岛液压升降设备租赁，6米登高车出租，高空平台作业车租赁
公司名称	君顺联合机械设备管理（山东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区台柳路345号电机厂宿舍4单元401户（注册地址）
联系电话	15335322252 18866280623

## 产品详情

### 升降机发动机高温原因及处理方法

#### 1、负荷过载后的发动机过热冷却系统循环正常

升降机在过负荷运转后，发动机水温接近沸腾温度，这时的发动机虽然过热，但冷却系统仍可以正常循环。首先应保持发动机怠速运转，严禁熄火；用冷水浇散热器表面加速降温。在温度下降至50度左右的着车状态下，用水浸湿的厚毛巾旋开水箱盖，注意人应避免正对水箱盖，以防喷水烫伤。后面检查机油尺刻度是否在正常范围内。青岛液压升降设备租赁，6米登高车出租，高空平台作业车租赁

#### 2、发动机水温过高冷却系统循环出现故障

这类故障原因有很多，例如节温器，冷却硅油风扇，风扇皮带等损坏导致冷却系统无法正常工作。首先要保持发动机着车状态，严禁熄火；用冷水浇散热器表面加速降温。通常这类情况下，循环水温度下降有限，在发动机温度80度以下，采取间断熄火，踩下熄火开关或者拔掉电喷系统传感器，用启动机带动发动机运转，10-15秒为一个运转周期，被动运转降温，在升降机发动机完全冷却之前，切记无论何时都严禁拧开水箱盖。后面检查机油尺刻度是否在正常范围内。冷却液有没发生遗漏或彻底散失。

#### 3、升降机发动机冷却系统没有水干烧状态

发动机“干烧”，也就是无冷却水状态下运转，是非常严重的事故。这时采用任何冷却水浇散热器的方式降温都基本无效，高空作业时发动机运转也无法散热。首先在着车状态下，应打开机油加注口，迅速加注润滑油，这是因为在彻底缺水状态下，发动机润滑油会随之大量高温蒸发，必须迅速补充。青岛液压升降设备租赁，6米登高车出租，高空平台作业车租赁

下一步非常重要，加完润滑油必须熄火，采取任意办法让发动机熄火断油。同时运转启动机，被动运转发动机。宁可损坏一个启动机，也要保住发动机，大程度避免粘缸，拉缸等严重事故。升降机发动机“干烧”状态下，绝不能够用加注冷却水的办法来降温，会造成冷热交替，发动机缸体炸裂等事故。

