

淮北秸秆压块机 泉普厂家直销 秸秆压块机报价

产品名称	淮北秸秆压块机 泉普厂家直销 秸秆压块机报价
公司名称	安徽泉普机械装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳区天水路27号
联系电话	15665602688

产品详情

安装秸秆压块机的步骤

- 1、连接主机辅件与配电柜之间的电源线：连接温控线触点到主机架下1体的端子盒：连接冷却水泵的电源线（220V）到主机架下1体的端子盒。
- 2、连接上料输送机与配电柜之间的电源动力线：上料输送机与配电柜之间须使用三根线径 1.5mm²的铜芯电缆，将上料输送机电机与配电柜下端标注有“上料输送机”的接线端子连接起来。

使用秸秆压块机时应注意以下几点：

- （1）秸秆压块机启动后应先空转1到2分钟，无异常现象后再投料工作，秸秆压块机送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，秸秆压块机厂商，排除故障。
- （2）秸秆压块机工作前工作人员应仔细检查物料，秸秆压块机报价，防止金属、石块等硬物进入压缩室引发机器损坏等事故。
- （3）秸秆压块机每工作10个小时应向压料轮和主轴轴承加注一次润滑油。

秸秆压块机的使用寿命如何延长？

秸秆压块机在每次使用过后，淮北秸秆压块机，都要将设备检查一下，而每次开机生产前也要对设备进行安全检查，自动秸秆压块机，

- 1、每次开机前请先检查料斗内是否有其他异物，正常开机运转时切勿把手伸入料斗或用其他工具拨料，以免发生危险。
- 2、不得将石块、木块、铁器及其他异物放入料斗，以免造成不能正常生产。
- 3、在用人工上料时，要确保原料中没有石块、木块、铁器等杂物。

淮北秸秆压块机-泉普厂家直销-秸秆压块机报价由安徽泉普机械装备有限公司提供。安徽泉普机械装备有限公司（www.ahquanpu.com）在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，泉普一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梅经理。