

豪沃搅拌车厂家 石首豪沃搅拌车 鸿跃汽车销售

产品名称	豪沃搅拌车厂家 石首豪沃搅拌车 鸿跃汽车销售
公司名称	枣阳市鸿跃汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105
联系电话	18163561180

产品详情

混凝土搅拌车是由多个参数决定的，用任何一个单一参数来描述一台混凝土搅拌车是不可能的。轴功率（P）、浆叶排液量（Q）、压头（H）、浆叶直径（D）及搅拌转速（N）是描述一台混凝土搅拌车的五个基本参数。浆叶的排液量与浆叶本身的流量准数，浆叶转速的一次方及浆叶直径的三次方成正比。而搅拌消耗的轴功率则与流体比重，豪沃搅拌车厂家，浆叶本身的功率准数，松滋豪沃搅拌车，转速的三次方及浆叶直径的五次方成正比。搅拌筒是混凝土的装载容器，它是由质量非常好的耐磨薄钢板制成，为了能够自动装、卸混凝土，其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。

电磁线圈端子接触不良：有些喇叭内部电磁线圈漆包线端子接头是铝金属铆钉压接连接的，非牢靠焊接连接，如果端头漆包线上的绝缘漆处理不净或铆钉压接不牢靠很容易产生虚接故障，豪沃380搅拌车，导致喇叭工作不良。此种故障是喇叭质量原因，无法修复，只能更换新件。密封不严易受潮：虽然混凝土搅拌车喇叭内部是密闭的，但如果密封不严清洗混凝土搅拌车时进入雾气或内部空间空气中有水蒸气，水蒸气很容易导致触点受潮无法正常工作。根据上述检查所发现的问题，按标准修复，如必要时更换新件，才能消除变速器乱档和掉挡故障。

搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来保证。装载量为3~6立方。的混凝土搅拌运输车一般采用由汽车发动机通过动力输出轴带动液压泵，再由高压油推动液压马达驱动搅拌筒，装载量为9~12立方的则由车载辅助柴油机带动液压泵驱动液压马达。叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。轴功率（P）、浆叶排液量（Q）、压头（H）、浆叶直径（D）及搅拌转速（N）是描述一台混凝土搅拌车的五个基本参数。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使混凝土出现离析。

豪沃搅拌车厂家-石首豪沃搅拌车-鸿跃汽车销售由枣阳市鸿跃汽车销售有限公司提供。“搅拌车,牵引车,液罐,粉罐车等汽车销售服务”就选枣阳市鸿跃汽车销售有限公司（www.hyscx.com），公司位于：湖北省枣阳市百盟光彩一号楼105，多年来，鸿跃汽车销售坚持为客户提供好的服务，联系人：杨经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鸿跃汽车销售期待成为您的长期合作伙伴！6、混凝土

搅拌车罐体内有粘结的混凝土存料行驶中会产生噪音，要清铲干净。